

单触点机顶闪光灯/Legacy Hot Shoe Camera Flashes: V850III、TT600、TT600S、TT520II、TT560II、V850II、V850II Kit

单触点复古闪光灯/Legacy Hot Shoe Retro Camera Flashes: Lux Junior、Lux Senior、Lux Cadet、Lux Elf

单触点微距灯/Legacy Hot Shoe Macro Flashes: ML-150II、MF-R76、ML-150

单触点遥控器/Legacy Hot Shoe Remote Control: XTR16、XTR16S、RT-16

- 注：1. 此表格仅列举目前已测试的相机型号，未涵盖所有相机。其他相机型号，用户可自行测试。
2. 本公司保留未来修改此表格内容的权利。

Note: 1. This table only lists the tested camera models, not all cameras. For the compatibility of other camera models, a self-test is recommended.
2. Rights to modify this table are retained.

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
佳能相机 Canon	5DIII	✓
	5DIV	✓
	70D	✓
	80D	✓
	1DX	✓
	850D	✓
	760D	✓
	5DII	✓
	7DII	✓
	6DII	✓
	6D	✓
	800D	✓
	90D	✓
	600D	✓
	7D	✓
	3000D	不支持 Unavailable
	1500D	
	200DIII	
	250D	
	M5	
	M3	
	EOS RP	
	EOS R	✓
	R5	✓
	R6II	✓
	R7	✓
	R50	✓
	60D	✓

- 备注：
1.R50相机要加转接座使用。
2.佳能1500D、3000D、200DII、250D不支持单点触发。
3.Lux Elf复古闪光灯不支持R7/R6II/R8/R10相机。
Note:
1. Camera R50 needs to collocate with an adapter.
2.Canon 1500D, 3000D and 200DII do not support legacy hot shoe triggering.
3. Lux Elf is not compatible with R7/R6II/R8/R10 cameras.

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
奥林巴斯相机 Olympus	E-M1	✓
	PRN-F	✓
	E-M10III	✓
	E-M10III	✓
	E-PL8	✓
	E-P5	✓
	E-M5II	✓

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
尼康相机 Nikon	D800	✓
	D780	✓
	D5	✓
	D4	✓
	D500	✓
	D610	✓
	D750	✓
	D700	✓
	D300S	✓
	D3300	✓
	D3100	✓
	D5300	✓
	D5200	✓
	D5000	✓
	Z7II	✓
	Z6	✓
	Z8	✓
	ZFC	✓
	D200	✓
	D60	✓
	D5100	✓
	D7500	✓
	D7100	✓

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
索尼相机 Sony	A7III	✓
	A7IV	✓
	A7R5	✓
	A7RIII	✓
	A7RIV	✓
	A9	✓
	A7RIII/V4.0	✓
	A7R	✓
	A6400	✓
	RX10	✓
	A99	✓
	A77	✓
	A77II	✓
	A350	✓
	ZV-1	✓
	ZV-E10	✓
	A9III	不支持/Unavailable

- 备注：
1. A99/A77/A350单反相机有些要加转接座使用。
2. A9III相机不支持单点触发。
Note:
1. DSLR cameras A99/A77/A350 need to collocate with adapters.
2. A9III does not support legacy hot shoe triggering.

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
宾得相机 Pentax	K-3III	✓
	645Z	✓
	KP	✓
	K-70	✓
	K-S2	✓
	K-1	✓
	K50	✓

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
富士相机 FUJIFILM	X-Pro2	✓
	X-T20	✓
	X-T2	✓
	X-T1	✓
	GFX50S	✓
	GFX50R	✓
	X-T30	✓
	X-T4	✓
	X-T3	✓
	X-Pro1	✓
	X-T10	✓
	X-E1	✓
	X-A3	不支持/Unavailable
	X100F	✓
	X100T	✓
	X-T5	✓
	X-T50	✓
	X-S20	✓
	X-H2	✓

- 备注：
1. X100F相机快门在1/250和1/4000引闪不同步。
2. X100T相机快门大于1/60就会不同步。
3. X-A3相机不支持单点触发。
Note:
1. Camera X100F do not support sync triggering at a shutter speed of 1/250 and 1/4000.
2. Camera X100T do not sync at a shutter speed over 1/60.
3. Camera X-A3 does not support legacy hot shoe triggering.

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
松下相机 Panasonic	GH4	✓
	LX100	✓
	GF1	✓
	G85	✓
	GX85	✓
	FZ2500GX	✓
	S1R	✓
	GH5	✓
	G7	✓

相机品牌	相机型号	是否支持闪光同步
Brand	Model	Flash Sync
徕卡相机 Leica	SL1	✓
	M10	✓
	Q2	✓
	TYP601	✓
	LEICA-CL	✓
	LEICA-SL2	✓