



## Cube-S TX

**送信機**  
Sender  
**取扱説明書**  
Benutzerhandbuch



Godox の製品をご購入いただき、ありがとうございます。Godox ワイヤレスマイク送信機 Cube-S TX へようこそ。この製品は小さくて持続使用時間が長く、2.4GHz バンドを利用してオーディオ信号を伝送し、生放送、インタビュー、ショートビデオ、屋外撮影など、様々なシーンに適します。この製品を使用する前に、本書をよくお読みになり、正しく操作し、使用してください。

## 前書き

- Godox の製品をご購入いただき、ありがとうございます。
- Godox ワイヤレスマイク送信機 Cube-S TX へようこそ。この製品は小さくて持続使用時間が長く、2.4GHz バンドを利用してオーディオ信号を伝送し、生放送、インタビュー、ショートビデオ、屋外撮影など、様々なシーンに適します。
- この製品を使用する前に、本書をよくお読みになり、正しく操作し、使用してください。


## 主な特徴:

- 世界共通周波数帯 2.4GHz ワイヤレス技術。
- 受信機とペアリングした後、無線距離は最大 300 メートル（視距）に達す。
- 音質を劣化させず、ワンクリックでノイズ低減。
- リチウム電池を内蔵し、10 時間持続使用可能。
- ペアリングしてから携帯電話を遠隔制御して撮影 / 録画できる。

## 警告

- △マイクは精密装置です。故障が発生しないように落下させたり、衝撃を受けたりしないでください。
- △無断で取り外したり、改造したり、修理したりしないでください。故障した場合は、当社または認定保守員に点検と修理を依頼してください。
- △乾燥状態に保ってください。濡れた手で製品に触れないでください。また、製品を水に浸したり、雨に降らないようにしてください。
- △直射日光が当たる場所、加熱装置の近く、又は暑い、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
- △予期せぬ事故を防ぐために、子供はこの製品に触れないでください。
- △可燃や爆発環境では使用しないでください。この場合は、関連警告表示に注意してください。
- △50°C以上の高温環境には置かないでください。
- △製造メーカーの警告や指示をよくお読みになり、厳密に遵守してください。

## 製品構成




- 電源 / ノイズ低減 / ペアリングボタン
- 内蔵マイク
- 表示灯
- 磁気吸着式充電接点

### 梱包物



ご注意: 説明書の画像はすべて概略図であり、参考用です。製品の更新とアップグレードにより、製品の実物と画像に違いがある可能性があります。実物をご覧ください。

## 使用説明



- 2s を長押ししてオンにする
- オンしてから 30s 以内に 2 回クリックしてペアリングする
- 1 回短押ししてノイズ低減をオン / オフにする
- ペアリングした後、携帯電話の撮影 / 録画面を 2 回クリックして遠隔撮影 / 録画できる

送信機を充電ケースから取り出すと自動的にオンになり、充電ケースに入れると自動的にオフになります。

送信機と受信機がペアリングに失敗した場合、10s 後にペアリング状態が終了します。送信機は 5 分以上ペアリングされておらず、他の操作もない場合は自動的にオフになります。2 つの送信機は受信機とペアリングした後、1 つの送信機をオフにすると、対応する TX1/TX2 表示灯は 30 秒後に消灯します。オフ状態で送信機と受信機のボタンを長押しすると、ペアリング情報がクリアされ、表示灯はすばやく 3s 白く点滅します。

携帯電話を遠隔制御して撮影 / 録画を行うとき、携帯電話は撮影 / 録画面にない場合、送信機のボタンを 2 回クリックすると、携帯電話の音量がポップアップ画面がトリガーされますが、これは異常ではありません。携帯電話でアプリ機能をオンにしている場合は、撮影 / 録画機能をトリガーすることはできません。

表示灯の状態	意義
送信機の緑ライトが点滅 (点灯 0.5s/ 消灯 0.5s)	オンにしたがペアリングされていない
送信機の緑ライトがすばやく点滅 (点灯 0.25s/ 消灯 0.25s)	ペアリング実行中
送信機の緑ライトが常に点灯	ペアリング完了
送信機のオレンジライトが常に点灯	ノイズ低減オン

### 充電

**充電ケーブルによる充電**

送信機を磁気吸着式充電ケーブルを通じて電源に接続すると充電することができます。

表示灯の状態	意義
発射器藍色閃爍	充電中
発射器藍色長亮	充電完了
発射器紅色閃爍 (亮 0.5s/ 灭 0.5s)	送信機の電池残量は 10% 未満

### 充電ケースによる充電

製品を充電ケースに入れてカバーを開けるととき: まず、送信機が対応する溝に挿入されているかどうかをチェックしし、送信機の充電接点に押しピンが接触した後、電池残量がいっぱいであるかどうかを確認し、電池残量が低い場合はいっぱいになるまで充電します。カバーを開けると充電ケース上の表示灯が点灯し、カバーを閉めると 5 秒後に消灯します。

**製品を充電ケースに入れてカバーを閉めたとき:** 送信機は電源を切って充電し、いっばいに充電してから電力を補充しません。

### 仕様

名称	発射器
型番	Cube-S TX
伝送タイプ	2.4GHzデジタル周波数ホッピングシステム
ピックアップモード	全方向型
周波数範囲	20Hz~20KHz
最大 SPL	115dB
信号対雑音比	> 70dB
最大ワイヤレス距離	300メートル (視距)
リチウム電池パラメーター	3.87V, 97mAh, 0.376Wh
入力パラメータ	5V =>90mA
持続使用時間	約10時間
充電時間	約1.5時間
動作周囲温度	-10~50°C
充電周囲温度	0~45°C
寸法	24.5mm×24.8mm×12.5mm
淨味重量	7g

仕様とパラメータは、予告なしに変更する場合があります。

## メンテナンス

**落 下 防 止:** 強い衝突や振動により、機器が故障する場合があります。

**乾 燥 状 態 に 保 つ:** この製品は防水できません、水に浸したり、高湿環境に置くこと故障する可能性があります。内部構造が錆びると修理できない場合があります。

**温度の急変を回避:** 寒い日に暖かいビルに出入りするなどの温度の急変を避けてください。製品の内部が結露する可能性があります。結露を避けるために、手提げ袋やビニール袋に入れておくこと、温度の急変を防ぐことができます。

**強磁場から離れる:** 無線放送送信機などの機器から発生する強静電気又は強磁場は、この製品の正常な動作を妨げる可能性があります。技術的な変更は予告なしに行う場合があります。

## 製品保証

尊敬するユーザー、この保証書は保証サービスを申請する重要な証明書であり、販売店に協力して記入し、適切に保管してください!

製品情報	型番	製品バーコード
顧客情報	お名前	お電話
	ご住所	
販売店情報	名称	
	お電話	
	ご住所	
	購入日	
備考		

注: この表は、販売店が捺印して確認する必要があります。

### 製品情報

本書は関連する『製品保証情報』（後述参照）に記載されている製品に適用されます。これ以外の製品又は部品（販促品、景品及びその他の工場出荷後に追加した部品など）はこの保証対象外です。

### 保証期間

製品及び部品の保証期間は、関連する『製品保証情報』に従います。保証期間は商品購入日から起算し、商品購入時の保証書登録日を購入日とします。

### 保証サービスの利用について

製品の販売店又は認定サービス実施店に直接連絡するか、Godox のアフターサービスに電話で連絡してください。Godox のサービス担当者がサービスを手配いたします。保証を申請するとき、保証証憑として有効な保証書を提供する必要があります。有効な保証書を提供できない場合でも、製品又は部品が保証範囲内であることを確認した場合、保証を提供できますが、これは当社の義務ではありません。

### 保証対象外

次の状況の 1 つに該当する場合、本書に基づく保証とサービスが適用されません。
**①製品または部品が対応する保証期間を超えている、**
**②例えば、不適切な運搬、製品の予期された合理的な使用目的以外の使用、外部機器の不適切な挿入及び取外し、落下又は外力の押付、不適切な湿度、溶媒、酸塩基、水又は高湿の環境に暴露することなど、使用上の誤り又は不適切な使用、保守又は保管による故障又は損傷、**
**③Godox の認定機構又は担当者以外の者による設置、修理、改造、追加又は分解による故障又は損傷、**
**④製品又は部品の元の識別情報が変更又は除去された場合、**
**⑤保証書が無効である場合、**
**⑥未認定、非標準または非公開のソフトウェアの使用による故障又は損傷、**
**⑦不可抗力又は予期せぬ事故による故障又は損傷、**
**⑧その他、製品自体の品質問題以外の事由で引き起こされた故障または損傷。**
上記の状況が発生した場合、関連責任者に解決を求め、Godox はこれに対していかなる責任も負いません。保証期間外又は保証対象外の部品、付属品又はソフトウェアにより製品が正常に使用できない場合は、保証対象外です。製品使用時に発生した通常の脱色、摩耗、消耗は、保証対象外です。

### 製品保証とサービスサポート情報

製品の保証期間とサービス種類は『製品保証情報』に従います。

製品種類	オプション部品名	保証期間(月)	保修服务类型
部品	回路基板	12	お客様が故障品を修理店に送る
	電池	3	お客様が故障品を修理店に送る
	充電器及びその他の充電部品。	12	お客様が故障品を修理店に送る
その他	電池ケース、綿製風防、毛付き風防、ロック装置、手提げ紐、結束テープ、マジックテープ、カラー、携帯袋、包装など	なし	保証しない

Godoxアフターサービス電話：0755-29609320-8062

**Model: Cube-S TX**

UK CA CE

Li-ion Battery: 3.87V, 97mAh, 0.376Wh  
Input: 5V =>90mA  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

FCC ID: 2ABYN120  
IC: 20034-120  
Made in China

® 210-234905



**深圳市神牛摄影器材有限公司**  
住所: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区翟川工業区工場 2棟  
電話: 0755-29609320(8062) ファックス: 0755-25723423  
メールアドレス: godox@godox.com

**GODOX Photo Equipment Co., Ltd.**  
Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeinde Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen Tel. +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423  
E-mail: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-CSTX00-01



Beamter in Übersee  
Konten & Updates  
海外ソーシャルメディアプラットフォームと情報

UK CA CE FCC

Made in China | 705-CSTX00-01

## Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben. Willkommen bei Godox drahtlosem Mikrofonsender Cube-S TX. Dieses Produkt ist klein und hat eine lange Akkulaufzeit. Es verwendet das Band von 2,4-GHz, um Audiosignale zu übertragen. Es eignet sich für Live-Übertragungen, Interviews, kurze Videos, Außenaufnahmen und andere Szenen. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte das Handbuch sorgfältig durch, um es richtig zu bedienen und zu verwenden.


### Hauptmerkmale:

- Globale universelle 2,4GHz-Funktechnologie im Frequenzband; Nach erfolgreicher Kopplung mit dem Empfänger kann die
- Funkreichweite bis zu 300 Meter betragen (Sichtlinie);
- Verlustfreie Klangqualität, Ein-Tasten-Rauschunterdrückung;
- Eingebaute Lithium-Batterie, lange Akkulaufzeit für 10 Stunden;
- Nach dem Pairing können Sie Ihr Mobiltelefon fernsteuern, um Bilder / Videos aufzunehmen;

### Warnung

- ⚠ Mikrofone sind Präzisionsgeräte. Nicht fallen lassen oder getroffen werden, um einen Ausfall zu vermeiden.
- ⚠ Bitte zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie dieses Produkt nicht privat. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal überprüft und repariert werden.
- ⚠ Bitte halten Sie es trocken, halten Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen und tauchen Sie es nicht in Wasser oder setzen Sie es Regen aus.
- ⚠ Lagern Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizgeräten oder an heißen, feuchten oder staubigen Orten.
- ⚠ Bitte lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt in Berührung kommen, um Unfälle zu vermeiden.
- ⚠ Verwenden Sie es nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen. Achten Sie in diesen Fällen auf die zugehörigen Warnschilder.
- ⚠ Stellen Sie es nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius auf.
- ⚠ Bitte lesen Sie die Warnungen oder Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie sie.

### Produktstruktur




- Netzschalter / Rauschunterdrückung-/ Paarungstaste
- Eingebautes Mikrofon
- Kontrollleuchte
- Magnetische Ladekontakte

### Packliste



Hilfsreiche Tipps: Die Bilder im Handbuch sind schematische Diagramme, die nur alsReferenz dienen. Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden zwischen dem physischen Produkt und den Bildern kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt.

## Bedienungsanleitung



- Langes Drücken von 2s zum Ein- und Ausschalten
- Doppelklicken Sie auf die Paarung innerhalb von 30 Sekunden nach dem Booten
- Drücken Sie einfach einmal, um die Rauschunterdrückung ein- und auszuschalten
- Doppelklicken Sie nach erfolgreicher Kopplung auf die Kamera- / Videoschnittstelle des Mobiltelefons, um Bilder / Videos aus der Ferne aufzunehmen

Nehmen Sie den Sender aus dem Ladekoffer und schalten Sie ihn automatisch ein. Legen Sie es in das Ladekoffer und es wird automatisch ausgeschaltet. Wenn Sender und Empfänger nicht erfolgreich gekoppelt wurden, verlassen sie den Pairing-Status nach 10 Sekunden. Der Sender ist länger als 5 Minuten nicht gekoppelt und schaltet sich automatisch aus, wenn keine andere Operation durchgeführt wird. Nachdem die beiden Sender erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt wurden und einer der Sender ausgeschaltet ist, erlöschen die entsprechenden TX1 / TX2-Anzeigeleuchten nach 30 Sekunden. Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Tasten des Senders und Empfängers gedrückt, um die Paarungsinformationen zu löschen, und die Anzeigeleuchte blinkt 3 Sekunden lang weiß. Wenn Sie das Mobiltelefon fernsteuern, um Bilder / Videos aufzunehmen, und sich das Mobiltelefon nicht in der Kamera- / Videoschnittstelle befindet, wird durch Doppelklicken auf die Sendertaste die Popup-Schnittstelle für die Lautstärke des Mobiltelefons ausgelöst, was normal ist. Wenn die APP-Funktion am Telefon aktiviert ist, kann die Kamera- / Videoaufzeichnungsfunktion nicht ausgelöst werden.

Zustand der Anzeigeleuchten	Bedeutungen
Senderanzeigeleuchte blinkt grün (Ein 0,5Sek. / Aus 0,5Sek.)	Nicht gepaart beim Einschalten
Senderanzeigeleuchte blinkt grün schnell (Ein 0,25Sek. / Aus 0,25Sek.)	Es wird gepaart
Der Senderanzeigeleuchte wird ständig grün aufgeleuchtet	Paarung erfolgreich
Orange Kontrollleuchte des Senders ständig aufgeleuchtet	Rauschunterdrückung einschalten

### Aufladen

**Aufladen per Ladekabel**

Schließen Sie den Sender über das magnetische Ladekabel an die Stromversorgung an, um sich selbst aufzuladen.

Zustand der Anzeigeleuchten	Bedeutungen
Senderanzeigeleuchte blinkt blau	Wird aufgeladen
Der Senderanzeigeleuchte wird ständig blau aufgeleuchtet	Völlig aufgeladen
Senderanzeigeleuchte blinkt rot (Ein 0,5Sek. / Aus 0,5Sek.)	Die Sendeleistung ist kleiner als 10%

**Aufladen des Ladekoffers**

**Beim Einlegen des Produkts in den Ladekoffer und Öffnen des Deckels:** Prüfen Sie zunächst, ob der Sender in die entsprechende Nut eingesetzt ist. Nachdem die Stecknadel mit den Ladekontakten des Senders in Kontakt gekommen ist, prüfen Sie, ob er vollständig aufgeladen ist. Wenn es nicht aufgeladen ist, starten Sie den Ladevorgang, bis er vollständig aufgeladen ist. Nach dem Öffnen des Deckels leuchtet die Kontrollleuchte am Ladekoffer auf und erlischt nach dem Schließen des Deckels für 5 Sekunden.

**Wenn das Produkt in den Ladekoff gelegt wird und der Deckel geschlossen ist:** Der Sender wechselt in den Abschaltzustand und wird geladen.

### Spezifikationen und Parameter

Name	Sender
Modell	Cube-S TX
Übertragungsart	Digitales Frequenzsprungsystem mit 2,4 GHz
Modus Tonaufnahme	Omnidirektional
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Max. SPL	115dB
Signal-Rausch-Verhältnis	> 70dB
Maximale drahtlose Entfernung	300 meter (Sichtlinie)
Parameter der Lithiumbatterie	3.87V,97mAh, 0.376Wh
Eingangsparameter	5V≐90mA
Akkulaufzeit	Ca. 10 Stu.
Ladezeit	Ca. 1,5 Stu.
Betriebsumgebungstemperatur	-10~50℃
Ladeumgebungstemperatur	0-45℃
Abmessungen	24.5mm x24.8mm x12.5mm
Nettogewicht	7g

Spezifikationen und Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Wartung und Pflege

**Stürze vermeiden:** Wenn es starken Kollisionen oder Vibrationen ausgesetzt ist, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen.
**Trocken halten:** Dieses Produkt ist ein nicht wasserdichtes Produkt. Ein Ausfall kann auftreten, wenn es in Wasser getaucht oder in eine Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gebracht wird. Der Rost in der inneren Struktur kann zu Schäden führen, welche eine Reparatur unmöglich machen.

**Plötzliche Temperaturänderungen vermeiden,** plötzliche Temperaturänderungen z. B. das Betreten und Verlassen eines warmen Gebäudes an einem kalten Tag, da dies zu Kondensation im Blitzauslöser führen kann. Um Kondensation zu vermeiden, legen Sie das Produkt bitte vorher in eine Einkaufstasche oder Plastiktüte, um Temperaturumtationen zu vermeiden.

**Halten Sie sich von starken Magnetfeldern fern:** Starke statische Elektrizität oder starke Magnefelder, die von Geräten wie Rundfunksendern erzeugt werden, können den normalen Betrieb dieses Produkts beeinträchtigen.

Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

### Warnung

Betriebsfrequenz: 2402MHz-2480MHz
Maximale EIRP-Leistung: -4.25dBm

### Konformitätserklärung

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerat mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. In Übereinstimmung mit Artikel 10(2) und Artikel 10(10) darf dieses Produkt in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden. für weitere Informationen zur Konformitätserklärung klicken Sie bitte auf diesen Weblink:

https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity
Das Gerat entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 0 mm zum Körper verwendet wird.

## Produktgarantie

Sehr geehrte Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Gutschein für die Beantragung von Garantieleistungen. Bitte arbeiten Sie mit dem Verkäufer zusammen, um es auszufüllen und sicher aufzubewahren, danke!

Produkt <span>­</span> daten	Modell	Produktbarcode
Benutzer <span>­</span> informationen	Name	Kontakt <span>­</span> nummer
	Postanschrift	
Verkäufer <span>­</span> informationen	Name	
	Kontakt <span>­</span> nummer	
	Postanschrift	
	Verkaufs <span>­</span> datum	
Anm.		

Hinweis: Diese Tabelle sollte vom Verkäufer abgestempelt und bestätigt werden.

#### Produkt­daten

Dieses Dokument gilt für die Produkte, die in den entsprechenden "Produktgarantieinformationen" aufgeführt sind (siehe Beschreibung hinten). Andere Produkte oder Komponenten, die nicht in diesen Geltungsbereich fallen (z. B. Werbeartikel, Geschenke und andere Teile, die nach Verlassen des Werks angebracht wurden usw.) fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

#### Garantiezeit

Die entsprechende Garantiezeit von Produkten und Komponenten wird gemäß den entsprechenden "Produktgarantieinformationen" umgesetzt. Die Garantiezeit wird ab dem Datum des ersten Kaufs des Produkts berechnet. Das Kaufdatum unterliegt dem Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs des Produkts.

#### Wie erhalte ich einen Garantieservice

Für Garantieleistungen können Sie sich direkt an den Produk­verkäufer oder die autorisierte Serviceorganisation wenden oder die Kundendienst-Hotline für Godox Produkte anrufen, uns kontaktieren. Unser Servicepersonal wird die Dienstleistungen für Sie arrangieren. Bei der Beantragung einer Garantie sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantieschein vorlegen, um einen Garantieservice zu erhalten. Auch wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil unter die Garantie fällt. Dazu sind wir jedoch nicht verpflichtet.

#### In folgenden Situationen gilt die Garantie nicht

Die Garantie und der Service im Rahmen dieses Dokuments gelten nicht, wenn das Produkt ①die Garantiezeit überschreitet, ②einem Ausfall oder Schaden unterliegt, der durch falsche oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Lagerung verursacht wurde, wie z. B.: unsachgemäße Handhabung; Verwendung des Produkts für einen anderen als den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck; unsachgemäßes Anschließen oder Abziehen eines externen Geräts; Fallenlassen oder Zerdrücken durch eine äußere Kraft; oder Kontakt mit oder Aussetzen gegenüber unangemessenen Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder Feuchtigkeit; ③von einer Person installiert, repariert, verändert, hinzugefügt oder entfernt wurde, die nicht von Godox autorisiert ist. Shenniu autorisierte Institutionen oder Personal installiert, repariert, verändert, hinzugefügt oder demontiert hat; ④Produkte oder Komponenten der ursprünglichen Identifikationsinformationen modifiziert oder entfernt wurden; ⑤keine gültige Garantiekarte vorliegt; ⑥die Verwendung von nicht rechtlich autorisierter, nicht standardisierter oder nicht öffentlich freigegebener Software zu Fehlern oder Schäden geführt hat; ⑦aufgrund höherer Gewalt oder zufälliger Fehler oder Schäden; ⑧andere Fehler oder Schäden, die nicht auf die Qualität des Produkts selbst zurückzuführen sind. In den oben genannten Fällen müssen Sie sich an die verantwortliche Partei wenden und Godox übernimmt keine Haftung. Wenn das Produkt nicht normal verwendet werden kann, weil Teile, Zubehör oder Software außerhalb der Garantiezeit oder des Garantiumfangs liegen, liegt kein Garantiefall vor. Die normale Entfärbung, Abnutzung und Verbrauch des Produkts während des Gebrauchs sind keine Ausfälle im Rahmen der Garantie.

## Informationen zu Produktgarantie und Kundendienst

Die Garantiezeit und der Garantieservicetyp des Produkt unterliegen den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produkt <span>­</span> typ	Teile <span>­</span> bezeichnungen	Garantiezeit (Monate)	Garantieservicetyp
Teile	Haupt <span>­</span> gerät	12	Kunde schickt es zur Reparatur
	Akku	3	Kunde schickt es zur Reparatur
	Strom <span>­</span> führende Komponenten wie Lade <span>­</span> geräte	12	Kunde schickt es zur Reparatur
Sonstiges	Wie z.B. Netzkabel, Synchronisationskabel, Akkukasten, winddichte Baumwolle, winddichte Pelzabdeckung, Verriegelungsvorrichtung, Tragsel, Kabelbinder, Klettverschluss, Kragendip, Tragetasche, Verpackung usw.	Keine	Keine Garantie

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062