

## AD100pro 固件说明

- 一、请使用神牛固件升级软件 G3 打开该固件进行升级。G3 可在官网上下载。
- 二、版本号查看方法：开机后按 “MENU” 按键，进入 C.Fn 菜单。右上角显示 Ver x.x 为版本号。
- 三、版本说明：

版本	更新内容	日期
V1.2	兼容徕卡引闪器 XProIII 无线系统	2022-08-16

注：详细规格请在官网（[www.godox.com.cn](http://www.godox.com.cn)）下载最新说明书。

## AD100pro Firmware Release Note

1. Please update the firmware with Godox firmware update software G3. G3 can be downloaded on the official website.
2. How to check the version: turn on the gear, and press the “MENU” button to enter the C. Fn menu. The top right-hand corner of the screen will show Ver x.x which is the version number.
3. Version Instructions:

Version	What's New	Date
V1.2	To add compatibility with Flash Trigger for Leica --- XProIII Wireless System	2022-08-16

**Note: For more details, please download the newest instruction manual on the official website:**  
[www.godox.com](http://www.godox.com).