

Einzelkontakt-Aufsatzblitzlicht: V850III, TT600, TT600S, TT520II, TT560II, V850II, V850II Kit

Einzelkontakt-Retroblitzlicht: Lux Junior, Lux Senior, Lux Cadet, Lux Elf

Einzelkontakt-Makrolicht: ML-150II, MF-R76, ML-150

Einzelkontakt-Fernbedienung: XTR16, XTR16S, RT-16

- Anm.: 1. Diese Tabelle listet nur die Kameramodelle auf, die bisher getestet wurden, und deckt nicht alle Kameras ab. Andere Kameramodelle können vom Benutzer getestet werden.  
2. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Tabelle in Zukunft zu ändern.

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Canon- Kameras	5DIII	✓
	5DIV	✓
	70D	✓
	80D	✓
	1DX	✓
	850D	✓
	760D	✓
	5DII	✓
	7DII	✓
	6DII	✓
	6D	✓
	800D	✓
	90D	✓
	600D	✓
	7D	✓
	3000D	Nicht unterstützt
	1500D	
	200DII	
	M5	✓
	M3	✓
	EOS RP	✓
	EOS R	✓
	R5	✓
	R6II	✓
	R7	✓
	R50	✓
60D	✓	

Anm.: 1 Die R50-Kamera muss mit einem Adapter verwendet werden.

2. Canon 1500D, 3000D und 200DII unterstützen keinen Einzelpunktauslöser.

3. Lux Elf Retro-Blitzlicht unterstützt keine R7 / R6II / R8 / R10-Kameras.

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Nikon- Kameras	D800	✓
	D780	✓
	D5	✓
	D4	✓
	D500	✓
	D610	✓
	D750	✓
	D700	✓
	D300S	✓
	D3000	✓
	D3100	✓
	D5300	✓
	D5200	✓
	D5000	✓
	Z7II	✓
	Z6	✓
	Z8	✓
ZFC	✓	
D200	✓	
D60	✓	
D5100	✓	
D7500	✓	
D7100	✓	

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Sony- Kameras	A7III	✓
	A7IV	✓
	A7R5	✓
	A7RIII	✓
	A7RIV	✓
	A9	✓
	A7RII/V4.0	✓
	A7R	✓
	A6400	✓
	RX10	✓
	A99	✓
	A77	✓
	A77II	✓
	A350	✓
	ZV-1	✓
	ZV-E10	✓
A9III	Nicht unterstützt	

Anm.:

1. Einige A99 / A77 / A350 Spiegelreflexkameras müssen mit einem Adapter verwendet werden.

2. Die A9III-Kamera unterstützt keinen Einzelpunktauslöser.

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Fujifilm- Kameras	X-Pro2	✓
	X-T20	✓
	X-T2	✓
	X-T1	✓
	GFX50s	✓
	GFX50R	✓
	X-T30	✓
	X-T4	✓
	X-T3	✓
	X-Pro1	✓
	X-T10	✓
	X-E1	✓
	X-A3	Nicht unterstützt
	X100F	✓
	X100T	✓
	X-T5	✓
X-T50	✓	
X-H2	✓	

Anm.:

1. Der Verschluss der X100F-Kamera blinkt bei 1/250 und 1/4000 nicht synchron.

2. Der Verschluss der X100T-Kamera ist nicht synchron, wenn er größer als 1/60 ist.

3. Die X-A3-Kamera unterstützt keinen Einzelpunktauslöser.

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Olympus- Kamera	E-M1	✓
	PRN-F	✓
	E-M10II	✓
	E-M10III	✓
	E-PL8	✓
	E-P5	✓
E-M5II	✓	

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Panasonic- Kamera	GH4	✓
	LX100	✓
	GF1	✓
	GF5	✓
	GX85	✓
	FZ2500GX	✓
	S1R	✓
	GH5	✓
G7	✓	

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Pentax- Kamera	K-3II	✓
	645Z	✓
	KP	✓
	K-70	✓
	K-S2	✓
	K-1	✓
K50	✓	

Kamera- marken	Kamera- modelle	Ob die Blitzsynchronisation unterstützt wird
Leica- Kameras	SL1	✓
	M10	✓
	Q2	✓
	TYP601	✓
	LEICA-CL	✓
LEICA-SL2	✓	