




Godox

V100

Flash per Fotocamera a Testa
Rotonda TTL Li-ion



Account
Ufficiale Wechat

GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Indirizzo: Edificio 2, Zona Industriale Yaochuan, Comunità Tangwei, Via Fuhai,
Distretto Bao'an, Shenzhen 518103, Cina Tel: +86-755-29609320(8062)
Fax: +86-755-25723423 E-mail: godox@godox.com

godox.com
Prodotto in Cina



Manuale di Istruzioni

Contenuti

01 Informazioni su Questo Manuale di Istruzioni

02 Istruzioni Importanti per la Sicurezza

04 Prefazione

- 04 Nome delle Parti**
 - Corpo
 - Sub Flash Staccabile SU-1
 - Pannello LCD da 2,3"

06 Cosa c'è dentro

06 Accessori Venduti Separatamente

07 Installazione/Smontaggio della Batteria

07 Indicazione del Livello della Batteria

08 Installazione/Smontaggio del Flash per Fotocamera

08 Installazione/Smontaggio SU-1

08 Gestione dell'alimentazione

09 Modalità Wi-Off

- M: Flash Manuale
- TTL: Flash Automatico TTL
- ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash
- SUB: Flash Secondario Staccabile SU-1

11 Modalità Trasmettente

- Gruppo
- M: Flash Manuale—Potenza del Flash
- Flash Automatico TTL—Quantità di Compensazione dell'Esposizione del Flash
- Regolare Uniformemente i Parametri
- ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash

12 Modalità Ricevente

- Gruppo
- TTL: Flash Automatico TTL
- M: Flash Manuale
- Impostazioni Potenza Flash
- ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash

14 Altre Funzioni

- Modalità Sincronizzazione
- Raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica (non disponibile in V100 O)
- Fotocellula (V100 O)
- Beep
- Lampada di Modellazione
- Blocco Schermo
- Flash Multiplo

16 Impostazioni Wireless

- Scansiona il Canale Disponibile
- Impostazioni del Canale
- Impostazioni ID
- Sincronizzazione Wireless

- 18 **Menu**
- 19 **Scatto Flash Wireless**
(Trasmissione Wireless 2.4G)
- 20 **Impostazioni Trasmettitore/Ricevitore Wireless**
- 21 **Informazioni sull'Unità Trasmettente**
- 21 **Accensione/Spegnimento dell'Unità Trasmettente**
(Flash) (Disponibile solo in V100 C)
- 21 **TTL: Scatto Flash Wireless**
Completamente Automatico
- 23 **M: Scatto Flash Stroboscopico Wireless con**
Flash Manuale
- 24 **Scatto Flash Stroboscopico Wireless con**
Flash Multiplo
- 24 **Altre Applicazioni**
Attivazione Sync
Flash di Modellazione (Disponibile solo in V100 C e V100 N)
Flash di Rimbalzo
Alarme de batterie faible
- 26 **Controllo con il Menu della Fotocamera**
(Disponibile solo in V100 C)
- 27 **Scatto con Sincronizzazione Globale**
dell'Otturatore (Disponibile solo in V100 S)
- 28 **Funzione di Protezione**
- 29 **Motivo e Soluzione per il Mancato Attivamento**
in Godox Wireless 2.4G
- 29 **Dati Tecnici**
- 30 **Risoluzione dei problemi**
- 31 **Aggiornamento del Firmware**
- 32 **Modelli di Fotocamere Compatibili**

Informazioni su Questo Manuale di Istruzioni

Questo manuale presuppone che gli interruttori di alimentazione della fotocamera e del flash per fotocamera siano accesi. I seguenti simboli di avviso sono utilizzati in questo manuale:

 Il simbolo di attenzione indica un avvertimento per prevenire problemi di scatto.

 Il simbolo di nota fornisce informazioni supplementari.

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

Questo prodotto è un'attrezzatura fotografica professionale, da utilizzare esclusivamente da personale qualificato.

Tutti i materiali protettivi di trasporto e l'imballaggio sul prodotto devono essere rimossi prima dell'uso.

Le seguenti precauzioni di sicurezza di base devono essere seguite quando si utilizza questo prodotto:

1. Leggere attentamente e comprendere appieno il manuale di istruzioni prima dell'uso e seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza può comportare morte, lesioni gravi, danni al prodotto o altri danni materiali.
2. Questo prodotto è un apparecchio di illuminazione professionale, i bambini non sono autorizzati a usarlo. I bambini devono essere strettamente sorvegliati dagli adulti quando si avvicinano all'apparecchio, per prevenire collisioni con l'apparecchio o un uso non autorizzato che potrebbe causare lesioni personali.
3. Questo non è un apparecchio di illuminazione ordinario e non deve essere utilizzato per l'illuminazione generale. Chiunque abbia una storia di danni agli occhi o sensibilità dovrebbe evitare di utilizzare questo dispositivo o di guardarlo direttamente.
4. È necessario prestare estrema cautela durante l'uso, non toccare parti ad alta temperatura come i tubi flash per evitare ustioni.
5. Non puntare il flash direttamente negli occhi (soprattutto negli occhi dei bambini) in nessuna circostanza, poiché ciò potrebbe compromettere la vista in breve tempo. Spegnerlo immediatamente se si verifica disagio, smettere di usare e cercare immediatamente assistenza medica.
6. Se il tubo flash è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il produttore, un agente di servizio o personale di riparazione qualificato per una sostituzione per prevenire incidenti.
7. Smettere immediatamente di usare se il guscio del prodotto è incrinato a causa di cadute, schiacciamenti o forti impatti, per evitare di toccare i componenti elettronici interni e prendere una scossa elettrica.
8. Questo dispositivo non è impermeabile. Mantenerlo asciutto ed evitare di immergerlo in acqua o altri liquidi. Dovrebbe essere installato in un luogo ventilato e asciutto ed evitare l'uso in ambienti piovosi, umidi, polverosi o surriscaldati. Non posizionare oggetti sopra il dispositivo né permettere che liquidi vi penetrino per evitare pericoli.
9. Non smontare senza autorizzazione. Se il prodotto presenta malfunzionamenti, deve essere ispezionato e riparato dalla nostra azienda o da personale di riparazione autorizzato.
10. Prima di riporre il dispositivo, assicurarsi che sia completamente raffreddato.
11. Non posizionare il dispositivo vicino ad alcol, benzina o altri solventi o gas infiammabili volatili come metano ed etano.
12. Non utilizzare o conservare questo dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi.
13. Mantenere una distanza di almeno 1 metro tra la testa della lampada e l'utente, altre persone e oggetti sensibili al calore o infiammabili durante e dopo l'uso.
14. Non utilizzare accessori non approvati dalla nostra azienda, poiché ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
15. Pulire delicatamente con un panno asciutto. Non utilizzare un panno umido poiché potrebbe danneggiare il dispositivo.
16. Questo manuale di istruzioni si basa su test rigorosi. Le modifiche al design e alle specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Controlla il sito ufficiale per il manuale di istruzioni più recente e gli aggiornamenti del prodotto.
17. Questo prodotto è alimentato da batterie al litio, che hanno una durata limitata e perderanno gradualmente la loro capacità di carica, il che è irreversibile. Con l'invecchiamento della batteria, la durata della batteria del prodotto diminuirà. La durata stimata della batteria al litio è di 2-3 anni. Si prega di controllare regolarmente la batteria e, se il tempo di ricarica

aumenta significativamente o la durata della batteria diminuisce significativamente, considerare la sostituzione della batteria.

18. Questo prodotto è dotato di batterie al litio. Le seguenti sono le raccomandazioni per la conservazione: caricare la batteria a circa il 50% prima della conservazione. Caricarla a circa il 50% almeno ogni sei mesi. Le batterie rimovibili devono essere conservate separatamente. La temperatura di conservazione dovrebbe essere compresa tra 0°C e 40°C.
19. Precauzioni per l'uso delle batterie al litio:
 - Non smontare, schiacciare o perforare la batteria;
 - La batteria non è impermeabile, non immergerla nella nebbia o nell'acqua;
 - Evitare di cortocircuitare i contatti della batteria;
 - Non esporre la batteria al fuoco o gettarla nel fuoco;
 - Non esporre la batteria a temperature superiori a 60°C;
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini;
 - Proteggere la batteria da urti o vibrazioni eccessive;
 - Non utilizzare una batteria danneggiata;
 - Se la batteria perde, evitare il contatto con il liquido fuoriuscito;
 - Se il liquido della batteria entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Sollevare le palpebre fino a quando non ci sono segni di liquido e cercare immediatamente assistenza medica.
20. Confermare e rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali pertinenti quando si maneggiano le batterie.
21. Il periodo di garanzia per questo dispositivo nel suo complesso è di un anno. I materiali di consumo (come le batterie), gli adattatori, i cavi di alimentazione e altri accessori non sono coperti dalla garanzia.
22. Le riparazioni non autorizzate annulleranno la garanzia e comporteranno costi.
23. Si prega di controllare lo stato e la carica della batteria al litio al momento della ricezione. In caso di problemi di qualità, contattare Godox o il nostro rivenditore autorizzato entro il periodo di garanzia.
24. I guasti dovuti a un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Prefazione

Grazie per l'acquisto!

Il flash per fotocamera a testa rotonda TTL Li-ion V100 è perfetto per il Flash Automatico TTL con la sua eccellente compatibilità, puoi godere di un'incredibile comodità di scatto anche con frequenti cambiamenti nelle condizioni di illuminazione. Le sue caratteristiche principali includono:

Operazioni Rapide: Schermo Tattile da 2,3" insieme a pulsanti tradizionali per operazioni chiare e facili.

Scatto Continuo ad Alta Velocità (V100 S): Opera perfettamente con fotocamere a otturatore globale per superare le limitazioni della velocità di sincronizzazione del flash.

Testa Flash Rotonda: La ben progettata testa flash rotonda offre effetti di luce rotondi, morbidi e uniformi.

Funzioni Flash Potenti: Potenza del flash di 100Ws e 81 passi regolabili sono adatti per una gamma completa di esigenze di scatto.

Lampada di Modellazione a LED: Lampada di modellazione a LED integrata con luminosità regolabile per visualizzare comodamente gli effetti di luce.

Alimentazione Efficace: Batteria al litio da 7,2V/2980mAh fornisce 400 flash e solo 1,7s di tempo di riciclo alla massima potenza.

Compatibilità TTL: Supporta perfettamente il Flash Automatico TTL per semplificare la procedura di scatto.

Capacità di Controllo Wireless: Il triggering wireless del flash a 2.4G estende ulteriormente le possibilità di scatto.

Scelte Abbondanti di Accessori: L'opzionale power box esterno PB960 migliora l'efficienza di scatto, mentre il sub flash SU-1 offre effetti migliori.

Altre Funzioni Professionali: Supporta flash manuale, Flash Multiplo, sincronizzazione ad alta velocità, sincronizzazione sulla seconda tendina, FEC, ecc.

Scatto Continuo Stabile: Il colore e la luminosità dell'output rimangono costanti anche in scatti continui ad alta velocità.

Aggiornamento Firmware: Il firmware viene aggiornato regolarmente per essere compatibile con i modelli di fotocamere più recenti e garantire prestazioni ottimali.

Compatibilità con Fotocamere: V100 C è compatibile con fotocamere Canon, V100 S è compatibile con fotocamere Sony, V100 N è compatibile con fotocamere Nikon, V100 O è compatibile con fotocamere Olympus/ Panasonic, V100 F è compatibile con fotocamere Fujifilm.



Nota: Il power box PB960 è venduto separatamente.

Nome delle Parti

Corpo


1. Testa del Flash
2. Lampada di modellazione a LED
3. Interfaccia Flash Esterna
(per accessori come sub flash SU-1)
4. Sensore Wireless
5. Raggio di Assistenza alla Messa a Fuoco
6. Porta per Scatola di Alimentazione Esterna
(per scatola di alimentazione esterna opzionale PB960)
7. Scala dell'Angolo di Rimbalzo
8. Indicatore di Carica della Batteria
(rosso in carica, verde quando completamente carica)
9. Porta di Ricarica USB Type-C
(per la ricarica della batteria)
10. Batteria al Litio
11. Schermo Tattile
12. Pulsante di Accensione
(Premere brevemente una volta per entrare nella modalità/interfaccia di

ritorno, premere due volte per entrare in altre interfacce di funzioni)




Sub Flash Staccabile SU-1


1. Tubo del Flash
2. Pulsante di Distacco




Pannello LCD da 2,3"




Interfaccia Modalità



Modalità Wi-Off




Modalità Ricevente




Modalità Trasmettente

(Questa interfaccia prende come esempio il V100 C, le interfacce di altri modelli possono differire)



Altre Funzioni

(V100 O non ha la funzione AF)




Kit Accessori per Flash a Testa Rotonda AK-R1


Nota: Si prega di acquistare gli accessori corretti in base ai modelli del vostro flash.

Installazione/Smontaggio della Batteria


Smontaggio della batteria: Premere e tenere premuto il pulsante di rimozione della batteria, quindi spingere la batteria fuori dal vano batteria.




Installazione della batteria: Inserire la batteria nel vano batteria nella direzione indicata di seguito fino a quando non è saldamente bloccata.



Cosa c'è dentro



Corpo del Flash x 1



Borsa di Conservazione x 1



Adattatore x 1



Mini Stand x 1



Cavo di Ricarica USB-C x 1



Batteria al Litio x 1




Flash Secondario Staccabile SU-1 x1



Manuale di Istruzioni x 1

Accessori Venduti Separatamente

Il prodotto può essere utilizzato in combinazione con i seguenti accessori venduti separatamente, per ottenere i migliori effetti fotografici:



Trigger Flash Serie X2T



Trigger Flash Serie X3



Trigger Flash Serie XProII

Indicazione del Livello della Batteria

Assicurarsi che il pacco batteria sia caricato correttamente nel flash. Controllare l'indicazione del livello della batteria sul pannello LCD per vedere il livello di carica rimanente.


| Indicazione del Livello della Batteria | Significato |
|---|---|
| 3 tacche | Pieno |
| 2 tacche | Medio |
| 1 tacca | Basso |
| Tacca vuota | Batteria scarica, si prega di ricaricarla. |
| Avviso di batteria assente lampeggiante | Il livello della batteria sta per esaurirsi e il flash non è funzionale in questo stato. Nota: Si prega di ricaricare la batteria il prima possibile (entro 10 giorni). Successivamente, la batteria può essere utilizzata o conservata per un lungo periodo. |

Installazione/Smontaggio del Flash per Fotocamera

Installazione del flash per fotocamera: Ruotare la fibbia di fissaggio della slitta e ruotarla a sinistra, inserire il flash per fotocamera nella slitta della fotocamera. Quindi ruotarla a destra fino a quando non si blocca.



Smontaggio del flash per fotocamera: Premere e ruotare la fibbia di fissaggio della slitta a sinistra fino a quando non si allenta, quindi rimuovere il flash per fotocamera.




▲ Assicurarsi di spegnere la fotocamera e il flash durante l'installazione e lo smontaggio del flash per evitare danni ai dispositivi.

Installazione/Smontaggio SU-1

Installazione: Allineare il flash secondario staccabile SU-1 con l'interfaccia del flash esterno di V100 e inserirlo parallelamente, quindi premerlo verso il basso, un suono di "click" indica che è installato correttamente.

Smontaggio: Premere il pulsante di sgancio su SU-1 e tirarlo verso l'alto contemporaneamente per staccarlo.




▲ Nota: Si prega di spegnere V100 prima di installare e smontare SU-1. Non inserire o estrarre SU-1 quando V100 è acceso o in funzione, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

Gestione dell'alimentazione

Accensione: Premere a lungo il pulsante di accensione fino a quando l'icona < SET > appare sul pannello, quindi far scorrere lo schermo o ruotare il Selettore nella direzione indicata sul pannello per accenderlo.

Nota: La retroilluminazione dello schermo si spegne automaticamente dopo 15 secondi di inattività in stato di accensione, e può essere riaccesa toccandolo.



Standby:

Impostando come modalità wi-off/sender quando la funzione standby è attiva, il flash entrerà automaticamente in modalità standby dopo un certo periodo (circa 90 secondi) di uso inattivo. Premere a metà il pulsante di scatto della fotocamera o premere qualsiasi pulsante per riattivare l'unità flash.


Spegnimento Automatico:

Impostando come modalità wi-off/sender quando la funzione di spegnimento automatico è attiva, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti (o 30 minuti, 90 minuti) di uso inattivo.


Impostando come modalità ricevitore e la funzione di spegnimento automatico è attiva, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti (o 30 minuti, 90 minuti) di uso inattivo. La funzione di spegnimento automatico può essere disattivata manual-mente quando si utilizza fuori dalla fotocamera come Unità Ricevitore.

Modalità Wi-Off

Schermo Tattile: Scorri lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Wi-Off" per entrare in modalità Wi-Off.



Pulsanti e Selettore: Premere il pulsante dell'interruttore di accensione per far apparire l'interfaccia della modalità, ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare nella modalità Wi-Off.



M: Flash Manuale

L'uscita del flash è regolabile da 1/1 a 1/256 o da 2.0 a 10 con incrementi di 0.1 o 0.3 per ogni passo. Per ottenere una corretta esposizione del flash, utilizzare un esposimetro portatile per determinare l'uscita del flash richiesta.

Schermo Tattile:

Clicca sull'icona "MODE" per passare alla Modalità M, premi l'icona - o + per regolare la potenza con incrementi di ± 0.1 o ± 0.3 per ogni passo, oppure trascina direttamente la barra di avanzamento per ottenere una regolazione rapida.



Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere l'icona "MODE", poi ruota e premi di nuovo per scegliere "M". Ruota verso l'alto per scegliere il valore di potenza, poi ruota e premi di nuovo per regolare la potenza con incrementi di ± 0.1 o ± 0.3 per ogni passo, è disponibile anche una regolazione rapida tramite rotazione veloce.

Impostazione Unità Fotocellula S1

In modalità Flash Manuale M, questo flash può funzionare come flash secondario ottico S1 con sensore ottico. Con questa funzione, il flash scatta in sincronia quando il flash principale scatta, con lo stesso effetto dell'uso di trigger wireless. Questo aiuta a creare effetti di illuminazione multipli.

Impostazione Unità Fotocellula S2

In modalità Flash Manuale M, questo flash può anche funzionare come flash secondario ottico S2 con sensore ottico. Questo è utile quando le fotocamere hanno la funzione di pre-flash. Con questa funzione, il flash ignorerà un singolo "pre-flash" dal flash principale e scatterà solo in risposta al secondo, effettivo flash dal flash principale.


1. Il triggering della Fotocellula S1 e S2 è disponibile solo in modalità Flash Manuale M.
2. Entra nelle impostazioni del menu per passare tra Fotocellula S1/S2 o disattivare questa funzione.
3. La funzione Fotocellula può essere attivata o disattivata in un'altra interfaccia funzionale per V100.

TTL: Flash Automatico TTL

In Modalità TTL, il sistema di misurazione della fotocamera rileva il flash riflesso dal soggetto e regola automaticamente l'uscita del flash in modo che il soggetto e lo sfondo siano esposti uniformemente.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "MODE"

per passare alla Modalità TTL, premi l'icona - o + per regolare la quantità FEC tra ± 3 con incrementi di $\pm 1/3$ per ogni passo, oppure trascina direttamente la barra di avanzamento per ottenere una regolazione rapida.



Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere l'icona "MODE", quindi ruota e premi di nuovo per scegliere "TTL". Ruota verso l'alto per scegliere la quantità FEC, quindi ruota e premi di nuovo per regolare la quantità FEC tra ± 3 con incrementi di $\pm 1/3$ per ogni passo, è disponibile anche una regolazione rapida tramite rotazione veloce.

- Premere a metà il pulsante di scatto della fotocamera per mettere a fuoco. La gamma effettiva del flash verrà visualizzata nel pannello LCD.
- Quando l'otturatore è completamente premuto, il flash emetterà un pre-flash che la fotocamera utilizzerà per calcolare l'esposizione e l'uscita del flash nell'istante prima che la foto venga scattata.


ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash

La copertura del flash può essere impostata automaticamente o manualmente. In modalità zoom automatico, la lunghezza focale cambia in risposta all'obiettivo zoom della fotocamera per fornire risultati ottimali del flash.

Modalità Zoom Automatico: A-mm, e la copertura del flash verrà impostata automaticamente.

Modalità Zoom Manuale: 28mm-105mm (V100 C/V100 S/V100 N), 28mm-105mm o 14-52mm (V100 O), 28mm-105mm o 18-69mm (V100 F)

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "ZOOM" per passare tra la modalità zoom automatico (A-mm) o la modalità Zoom Manuale.



Pulsanti e Selettore: Ruota il selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere l'icona "ZOOM", quindi ruota e premi nuovamente per scegliere la modalità di zoom necessaria.

- ▲ Se imposti manualmente la copertura del flash, assicurati che copra la lunghezza focale dell'obiettivo in modo che l'immagine non abbia una periferia scura.

SUB: Flash Secondario Staccabile SU-1

Con il flash secondario staccabile SU-1 collegato all'interfaccia flash esterna, si possono ottenere migliori effetti di luce di riempimento in modalità flash manuale M/Flash Automatico TTL, utile per la fotografia di ritratto.

Installazione: Monta direttamente SU-1 sull'interfaccia flash esterna di V10 O, un suono di "click" indica che è installato correttamente.

Gamma di Potenza del Flash: Da 1/128 a 1/1 o da 3.0 a 10 in 8 passi, con incremento di $+1/3$ per ogni passo.


Schermo Tattile: Clicca sull'icona "SUB" per regolare la potenza del flash premendo l'icona "-" o "+" o facendo scorrere la barra di avanzamento. Accendi o spegni il flash secondario clic-cando sull'icona on/off in basso allo schermo.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere l'icona "SUB", quindi ruotalo e premilo di nuovo per regolare la potenza del flash o accenderlo/spegnolo.


- ▲ 1. Assicurati di spegnere il flash prima di installare e smontare il flash secondario.
- 2. SU-1 non è utilizzabile in modalità trasmettitore o ricevitore.
- 3. La testa del flash deve essere sollevata per utilizzare correttamente SU-1.
- 4. Il flash esterno non supporta HSS.

Modalità Trasmettente

Schermo Tattile: Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Sender" per entrare in modalità trasmettitore, fai scorrere verso l'alto per controllare più gruppi.



Pulsanti e Selettore: Premere il pulsante di accensione per far apparire l'interfaccia della modalità, ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in modalità trasmettitore, ruotare il Selettore per controllare più gruppi.



La modalità wireless è attivata per impostazione predefinita in modalità trasmettitore.

Gruppo

Cinque gruppi:

A, B, C, D, E (V100 C)
M, A, B, C, D (V100 S, V100 N, V100 Q, V100 F)

M: Flash Manuale—Potenza del Flash

Schermo Tattile: Premere e tenere premuto il riquadro del gruppo per passare tra il flash M (manuale), il Flash Automatico TTL e OFF. Se il valore all'interno è da 1/256 a 1/1 o da 2.0 a 10, questo gruppo è in modalità flash M (manuale) e il valore all'interno è la potenza del flash. La potenza del flash è regolabile cliccando sull'icona - o +, o rapidamente regolabile trascinando la barra di avanzamento.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in un determinato gruppo, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per passare tra il flash M (manuale), il Flash Automatico TTL e OFF. Se il valore all'interno è tra 1/256 e 1/1 o da 2.0 a 10, questo gruppo è in modalità flash M (manuale) e il valore all'interno è la potenza del flash. La potenza del flash è regolabile ruotando il Selettore, quindi premere il pulsante di impostazione per uscire.

Flash Automatico TTL—Quantità di Compensazione dell'Esposizione del Flash

Schermo Tattile: Premere e tenere premuto il riquadro del gruppo per passare tra il flash M (manuale), il Flash Automatico TTL e OFF. Se il valore all'interno è compreso tra -3.0 e +3.0, questo gruppo è in modalità Flash Automatico TTL e il valore all'interno è la quantità di compensazione del flash. La quantità di compensazione del flash è regolabile cliccando sull'icona - o +, o rapidamente regolabile trascinando la barra di avanzamento.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in un determinato gruppo, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per passare tra il flash M (manuale), il Flash Automatico TTL e OFF. Se il valore all'interno è compreso tra -3.0 e +3.0, questo gruppo è in modalità Flash Automatico TTL e il valore all'interno è la quantità di compensazione del flash. La quantità di compensazione del flash è regolabile ruotando il Selettore, quindi premere il pulsante di impostazione per uscire.

Regolare Uniformemente i Parametri

Schermo Tattile: Cliccando sull'icona - o + è possibile aumentare o diminuire uniformemente la potenza del flash o la quantità FEC.


Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in un certo gruppo, premere il pulsante di impostazione per entrare nella regolazione uniforme e ruotare il Selettore per aumentare o diminuire uniformemente la potenza del flash o la quantità FEC, quindi premere il pulsante di impostazione per uscire.

ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash

È possibile scegliere la modalità zoom automatico o la modalità Zoom Manuale (28mm-105mm). Per i dettagli, fare riferimento alla sezione ZOOM nella modalità Wi-Off sopra.

Modalità Ricevente

Schermo Tattile: Scorrere lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, cliccare sull'icona "Ricevitore" per entrare in modalità ricevitore.



Pulsanti e Selettore: Premere il pulsante di accensione per far apparire l'interfaccia della modalità, ruotare il Selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare nella modalità ricevitore.

La modalità wireless è attivata per impostazione predefinita in modalità ricevitore.

Gruppo

Cinque gruppi di ricevitori: A, B, C, D, E


Schermo Tattile: Cliccare sull'icona del gruppo per cambiare gruppo.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore per scegliere l'icona del gruppo, quindi premere il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni del gruppo e ruotare il Selettore per cambiare gruppo, infine premere nuovamente il pulsante di impostazione per uscire.

TTL: Flash Automatico TTL

Schermo Tattile: Cliccare sull'icona "MODE" per passare alla Modalità TTL.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il Selettore per scegliere l'icona "MODE", quindi premere il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni MODE e ruotare il Selettore per passare alla Modalità TTL, infine premere nuovamente il pulsante di impostazione per uscire.

 Per i dettagli, fare riferimento alla sezione modalità Wi-Off → Flash Automatico TTL sopra.

M: Flash Manuale

Schermo Tattile: Cliccare sull'icona "MODE" per passare alla Modalità M.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "MODE", poi premi il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni MODE e ruota il Selettore per passare alla Modalità M, infine premi di nuovo il pulsante di impostazione per uscire.

 Per i dettagli, fare riferimento alla sezione modalità Wi-Off → M: flash manuale sopra.

Impostazioni Potenza Flash

La potenza del flash è regolabile da 1/256 a 1/1 o da 2.0 a 10 quando si sceglie la modalità M (flash).

Schermo Tattile: La potenza del flash è regolabile cliccando sull'icona - o +, oppure rapidamente regolabile trascinando la barra di avanzamento.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere il riquadro della potenza del flash, premi il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni della potenza del flash e ruota il Selettore per regolare, infine premi di nuovo il pulsante di impostazione per uscire.

ZOOM: Impostazione della Copertura del Flash


È possibile scegliere la modalità zoom automatico o la modalità Zoom Manuale (28mm-105mm).

Per i dettagli, fare riferimento alla sezione ZOOM nella modalità Wi-Off sopra.


Altre Funzioni

Schermo Tattile: Quando sei in modalità Wi-Off/Trasmettitore/Ricevitore, scorri lo schermo verso il basso per far apparire altre funzioni, scorri verso l'alto per tornare all'interfaccia principale.

Pulsanti e Selettore: Quando è in modalità Wi-Off /Trasmettitore/Ricevitore, premi brevemente due volte il pulsante di accensione per far apparire altre funzioni, premilo di nuovo per tornare all'interfaccia principale.



V100 C/S/N/F



V100 O

Modalità Sincronizzazione

⚡ Sincronizzazione ad alta velocità

La sincronizzazione ad alta velocità (flash FP) consente ai flash di sincronizzarsi con tutte le velocità dell'otturatore della fotocamera. Questo è conveniente quando si desidera utilizzare la priorità di apertura per ritratti con flash di riempimento.

▶▶ Sincronizzazione sulla seconda tendina

Con una bassa velocità dell'otturatore e la sincronizzazione sulla seconda tendina, puoi creare una scia di luce che segue il soggetto. Il flash si attiva proprio prima che l'otturatore si chiuda.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "SYNC" per cambiare la modalità di sincronizzazione (V100 C). Cliccare sull'icona "SYNC" può solo attivare o disattivare l'HSS, la sincronizzazione sulla seconda tendina deve essere impostata sulle fotocamere (V10 O S/V100 O/V100 F, o V100 N ma non collegato a fotocamera Nikon).

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "SYNC", quindi premi il pulsante di impostazione per cambiare la modalità di sincronizzazione (V100 C). Premendo il pulsante di impostazione si può solo accendere o spegnere l'HSS, la sincronizzazione sulla seconda tendina deve essere impostata sulle fotocamere (V100 S/V100 O/V100 F, o V100 N ma non collegato a fotocamera Nikon).

Nota: Quando si utilizza V100 N e si collega a fotocamera Nikon, l'HSS verrà automaticamente attivato se la fotocamera Nikon è impostata su una velocità dell'otturatore elevata, mentre verrà automaticamente disattivato se la fotocamera Nikon è impostata su una velocità dell'otturatore bassa.

☹ Raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica (non disponibile in V100 O)

In ambienti di ripresa scarsamente illuminati o a basso contrasto, il raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica integrato si accenderà automaticamente per facilitare l'autofocus. Il raggio si accenderà solo quando l'autofocus è difficile e si spegnerà non appena l'autofocus diventa corretto.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "AF" per accendere o spegnere il raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "AF", quindi premi il pulsante di impostazione per accendere o spegnere il raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica.

| Posizione | Gamma Effettiva |
|-----------|--------------------------|
| Centro | 0.6~10m / 2.0~32.8 piedi |
| Periferia | 0.6~5m / 2.0~16.4 piedi |

☹ Se il raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica non si accende, è perché la fotocamera ha ottenuto una messa a fuoco automatica corretta.

Fotocellula (V100 O)

Schermo Tattile: Cliccare sull'icona "Fotocellula" per passare tra OFF, S1 o S2.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il selettore per scegliere l'icona "Fotocellula", quindi premere il pulsante di impostazione per passare tra OFF, S1 o S2.

☹ La funzione fotocellula può essere attivata o disattivata in questa interfaccia per V100 O, mentre per altri modelli deve essere attivata o disattivata nel menu. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione M: flash manuale nella modalità Wi-Off sopra.

🔊 Beep

Il flash scatta con un tono di avviso se il beep è attivato.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "Beep" per attivare o disattivare il beep.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "Beep", quindi premi il pulsante di impostazione per attivare o disattivare il beep.

💡 Lampada di Modellazione

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "Model" per accendere o spegnere la lampada di modellazione. La luminosità è regolabile da 1 a 10 trascinando la barra di avanzamento verso il basso quando è accesa.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "Model", quindi premi il pulsante di impostazione per accendere o spegnere la lampada di modellazione. Quando la lampada di modellazione è accesa, la sua luminosità è regolabile da 1 a 10 ruotando il Selettore e premendo il pulsante di impostazione dopo aver selezionato la barra di avanzamento verso il basso, quindi premi nuovamente il pulsante di impostazione per uscire.

🔒 Blocco Schermo

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "Lock" per attivare il blocco schermo, premi e tieni premuto per 2s per sbloccare.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il selettore per scegliere l'icona "Lock", quindi premere il pulsante di impostazione per attivare il blocco dello schermo, premere e tenere premuto per 2 secondi per sbloccare.

⚡ Flash Multiplo

Con una velocità dell'otturatore lenta in modalità flash multiplo, viene emessa una rapida serie di lampi. Può essere utilizzato per catturare più immagini di un soggetto in movimento in una singola fotografia. È possibile impostare la frequenza del flash (numero di lampi al secondo espresso in Hz), il numero di lampi e l'uscita del flash.

Gamma di uscita del flash: 1/256-1/4 o 2.0-8.0.

Numero di lampi: 1-100 Frequenza del flash: 1-100

Gamma ZOOM: zoom automatico o Zoom Manuale.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "Multi" per attivare o disattivare il flash multiplo. Quando il flash multiplo è attivato, scorrendo verso l'alto sullo schermo è possibile regolare i parametri. Scorrendo il numero davanti a "Times" è possibile regolare il numero di lampi, scorrendo il numero davanti a "Hz" è possibile regolare la frequenza del flash, cliccando sull'icona - o + è possibile regolare la potenza del flash, premendo l'icona "ZOOM" si accede all'interfaccia di impostazione ZOOM e si può scegliere tra zoom automatico o Zoom Manuale, quindi regolare il valore ZOOM. Infine, premere l'icona di ritorno per tornare all'interfaccia del flash multiplo.

Pulsanti e Selettore: Ruotare il selettore per scegliere l'icona "Multi", quindi premere il pulsante di impostazione per attivare o disattivare il flash multiplo. Quando il flash multiplo è attivato, premere il pulsante di accensione per far apparire l'interfaccia dei parametri, quindi la potenza del flash, il numero di lampi, la frequenza del flash e il valore ZOOM sono tutti regolabili ruotando il selettore, infine premere nuovamente il pulsante di impostazione per uscire.

Calcolo della Velocità dell'Otturatore

Durante il flash multiplo, l'otturatore rimane aperto fino a quando il lampeggio non si ferma. Utilizzare la formula seguente per calcolare la velocità dell'otturatore e impostarla con la fotocamera.

$$\text{Numero di Flash} \div \text{Frequenza del flash} = \text{Velocità dell'Otturatore}$$

Ad esempio, se il numero di flash è 10 e la frequenza del flash è 5Hz, la velocità dell'otturatore dovrebbe essere di almeno 2 secondi.

▲ Per evitare il surriscaldamento e il deterioramento della testa del flash, non utilizzare il flash multiplo più di 10 volte di seguito. Dopo 10 volte, lasciare riposare il flash per fotocamera per almeno 15 minuti. Se si tenta di utilizzare il flash multiplo più di 10 volte di seguito, il lampeggio potrebbe interrompersi automaticamente per proteggere la testa del flash. Se ciò accade, lasciare riposare il flash per fotocamera per almeno 15 minuti.

1. Il Flash Multiplo è più efficace con un soggetto altamente riflettente su uno sfondo scuro.
2. Si consiglia di utilizzare un treppiede e il trigger flash TTL XPROII.
3. Un'uscita del flash di 1/1 e 1/2 non può essere impostata per il flash multiplo.
4. Il Flash Multiplo può essere utilizzato anche con la modalità "bulb".
5. La modalità Flash Multiplo non può essere impostata in modalità di sincronizzazione ad alta velocità.
6. Si prega di spegnere il flash multiplo quando non in uso, altrimenti il flash TTL e il flash M non sono disponibili.


Tempo Massimo di Flash Consecutivi

| Numero di Flash Uscita del Flash | Frequenza del Flash(Hz) | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | |
| 1/4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1/8 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| 1/16 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
| 1/32 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | |
| 1/64 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | |
| 1/128 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | |
| 1/256 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | |

| Numero di Flash Uscita del Flash | Frequenza del Flash(Hz) | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|--------|
| | 10 | 11 | 12-14 | 15-19 | 20-50 | 60-100 |
| 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1/8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1/16 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1/32 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 1/64 | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 | 20 |
| 1/128 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 1/256 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 |

Impostazioni Wireless

Schermo Tattile: Scorri lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Wireless" per entrare in modalità wireless. Quindi scorri da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale.



Pulsanti e Selettore: Premi il pulsante di accensione per far apparire l'interfaccia della modalità, ruota il Selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in modalità wireless. Premi brevemente il pulsante di accensione per tornare all'interfaccia principale.

Scansiona il Canale Disponibile

Puoi scansionare il canale di riserva per evitare l'interferenza dell'uso dello stesso canale da parte di altri.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "SCAN" per avviare la scansione, e verranno visualizzati gli 8 canali disponibili, clicca sul canale desiderato.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore per scegliere l'icona "SCAN", quindi premi il pulsante di impostazione per avviare la scansione, e verranno visualizzati gli 8 canali disponibili, ruota il Selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere il canale desiderato.

Impostazioni del Canale

Se ci sono altri sistemi di flash wireless nelle vicinanze, puoi cambiare i canali wireless per prevenire interferenze di segnale. I canali wireless (01-32) dell'Unità Trasmettente e delle Unità Riceventi devono essere impostati allo stesso modo.

Schermo Tattile: Fai scorrere la casella "Channel" per scegliere il canale desiderato.

Pulsanti e Selettore: Ruota il selettore per scegliere la casella "Channel", poi premi il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni del canale, ruota il selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere il canale desiderato, infine premi il pulsante di impostazione per uscire.

Impostazioni ID

Cambia l'ID wireless per evitare interferenze poiché può essere attivato solo dopo che gli ID wireless (OFF/01-99) dell'Unità Trasmettente e dell'Unità Ricevente sono impostati allo stesso valore.

Schermo Tattile: Fai scorrere la casella "ID" per disattivare l'ID, o scegli l'ID desiderato.

Pulsanti e Selettore: Ruota il selettore per scegliere la casella "ID", poi premi il pulsante di impostazione per entrare nelle impostazioni ID, ruota il selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere l'ID desiderato, infine premi il pulsante di impostazione per uscire.

Sincronizzazione Wireless

La funzione di sincronizzazione wireless aiuta l'unità trasmittente e l'unità ricevente a impostare rapidamente lo stesso canale e ID.

Sincronizzazione Wireless Ricevitore:

Precondizioni:

1. Imposta V100 in modalità trasmittente e l'icona "Sender" sul pannello è gialla.
2. Assumi il flash per fotocamera retro Lux Master come ricevitore.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "SYNC" sia su V100 che su Lux Master.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore su V100 per scegliere l'icona "SYNC", quindi premi il pulsante di impostazione. Ruota il Selettore su Lux Master per scegliere l'icona "SYNC", quindi premi il pulsante SET.

Sincronizzazione Wireless Trasmittitore Precondizioni:

1. Imposta V100 in modalità ricevitore e l'icona "Ricevitore" sul pannello è gialla.
2. Assumi il trigger flash X3 come trasmettitore.

Schermo Tattile: Clicca sull'icona "SYNC" sia su V100 che su X3.

Pulsanti e Selettore: Ruota il Selettore su V100 per scegliere l'icona "SYNC", quindi premi il pulsante di impostazione. Ruota il Selettore su X3 per scegliere l'icona "SYNC", quindi premi il Selettore.

Quando l'Unità Trasmettente e l'Unità Ricevente sono entrambe V100, la sincronizzazione wireless è anche disponibile.

Menu

Schermo Tattile: Fai scorrere lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia modalità, clicca sull'icona "Menu" per entrare nell'interfaccia del menu. Poi fai scorrere da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale.

Pulsanti e Selettore: Premi il pulsante dell'interruttore di accensione per far apparire l'interfaccia modalità, ruota il Selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare nell'interfaccia del menu. Premi brevemente il pulsante dell'interruttore di accensione per tornare all'interfaccia principale.

A causa della differenza nell'ordine del menu di diversi modelli, l'ordine namento specifico del menu è soggetto ai modelli di prodotto effettivi, quanto segue spiega solo le funzioni del menu. dépend de l'affichage réel. Ce qui suit décrit uniquement les fonctions du menu.

| Icon | Funzione | Opzioni | Descrizione | |
|------|--|------------|--|--|
| | Flash Trasmettitore (disponibile solo in V100 C) | Spento | Flash del trasmettitore spento | |
| | | Acceso | Flash del trasmettitore acceso | |
| | Tipo di Alimentazione | 1/256 | 0.1 | Il passo minimo di potenza è 1/256, sono disponibili incrementi di 0,1 o 0,3 |
| | | | 0.3 | |
| | | 2.0 | 0.1 | Il passo minimo di potenza è 2,0, sono disponibili incrementi di 0,1 o 0,3 |
| | | | 0.3 | |
| | Fotocellula (Disponibile in altre interfacce per V100 O) | S1 | Disponibile solo in Modalità M (manuale), il flash scatterà in sincronia quando il flash principale scatta. | |
| | | S2 | Disponibile solo in Modalità M (manuale), il flash ignorerà un singolo "pre-flash" dal flash principale e scatterà solo in risposta al secondo, effettivo flash dal flash principale. | |
| | TCM | Acceso | Il valore del flash in Modalità TTL può essere convertito nel valore di potenza della Modalità M | |
| | | Spento | Disattiva questa funzione | |
| | m/ft | m | Metro | |
| | | ft | Piedi | |
| | Standby | Acceso | Standby automatico dopo il tempo impostato (90 secondi) di uso inattivo. | |
| | | Spento | Non andare automaticamente in standby dopo il tempo impostato (90 secondi) di uso inattivo. | |
| | Spegnimento automatico | Spento | Disattiva la funzione di spegnimento automatico | |
| | | 30 min | 1. Impostando come modalità wi-off/trasmettitore quando la funzione standby è disattivata, il flash si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di uso inattivo. 2. Impostando come modalità ricevitore, il flash si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di uso inattivo. | |
| | | 60 min | 1. Impostando come modalità wi-off/trasmettitore quando la funzione standby è disattivata, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti di uso inattivo. 2. Impostando come modalità ricevitore, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti di uso inattivo. | |
| | | 90 min | 1. Impostando come modalità wi-off/trasmettitore quando la funzione standby è disattivata, il flash si spegnerà automaticamente dopo 90 minuti di uso inattivo. 2. Impostando come modalità ricevitore, il flash si spegnerà automaticamente dopo 90 minuti di uso inattivo. | |
| | Model | Continua | La lampada di modellazione è costantemente accesa durante il lampeggio. | |
| | | Interrompi | La lampada di modellazione si spegne automaticamente durante il lampeggio. | |

| Icon | Funzione | Opzioni | Descrizione |
|------|--|---------------------|---|
| | Schermo | / | La luminosità dello schermo è regolabile senza scatti. |
| | | 30 sec | Schermo in standby dopo 30 secondi di uso inattivo. |
| | | 1 min | Schermo in standby dopo 1 minuto di uso inattivo. |
| | | 2 min | Schermo in standby dopo 2 minuti di uso inattivo. |
| | | 3 min | Schermo in standby dopo 3 minuti di uso inattivo. |
| | Zoom | 4/3 | Sistema 4/3 (disponibile solo in V100 O) |
| | | APS | Sistema APS (disponibile solo in V100 F) |
| | | 135 | Sistema 135 (predefinito in V100 C/V100 S/V100 N) |
| | Nuovo Accordo (solo disponibile in V100 S) | Acceso | Il nuovo accordo è attivato per impostazione predefinita. |
| | | Spento | Disattivare il nuovo accordo in caso di incompatibilità tra flash e fotocamera. |
| | Lingua | Cinese semplificato | Sistema in cinese semplificato |
| | | Inglese | Sistema in inglese |
| | Ripristino di Fabbrica | Annulla | Annulla ripristino di fabbrica |
| | | Applica | Ripristino di fabbrica |
| | Info Dispositivo | / | Visualizza il modello del dispositivo e la versione del firmware |

Scatto Flash Wireless (Trasmissione Wireless 2.4G)


Questa sezione spiega lo scatto con flash in modalità di invio/ricezione wireless. Il V100 collegato alla fotocamera è denominato Unità Trasmettente, mentre un V100 controllato in modalità wireless è denominato Unità Ricevente. È anche possibile controllare in modalità wireless il V100 impostato come Unità Ricevente con il trigger flash TTL XPROII (venduto separatamente). Per i dettagli sull'impostazione delle funzioni di attivazione del flash, consultare il relativo manuale di istruzioni.

⚠ Quando la modalità di scatto della fotocamera è impostata su una modalità completamente automatica o una modalità zona immagine, le operazioni in questa sezione non sono disponibili. Si prega di impostare la modalità di scatto della fotocamera su Fv/P/Tv/Av/M/B.

Utilizzare un flash con funzione di scatto wireless a trasmissione radio rende facile scattare con avanzate modalità di scatto con flash multipli wireless, nello stesso modo dello scatto con Flash Automatico TTL. Finché il canale, il gruppo, l'ID e altre impostazioni wireless rilevanti delle Unità Trasmettente e Unità Ricevente sono impostati allo stesso modo, le impostazioni sulla V100 (Unità Trasmettente) verranno automaticamente applicate alla V100 controllata in modalità wireless (Unità Ricevente). Pertanto, non è necessario operare l'Unità Ricevente durante le riprese.


Posizionamento e Gamma Operativa

• Scatto Flash Automatico con Un'Unità Ricevente



• Scatto Flash Automatico con Gruppi di Riceventi Multipli

È possibile dividere le unità riceventi in due o tre gruppi ed eseguire il Flash Automatico TTL mentre si modifica il rapporto del flash (rapporto di uscita del flash).




Due gruppi: A, B

Tre gruppi: A, B, C

1. Prima di scattare, eseguire un flash di prova e uno scatto di prova.
2. La distanza di trasmissione potrebbe essere più breve a seconda delle condizioni come il posizionamento delle unità riceventi, l'ambiente circostante e le condizioni meteorologiche.

• Scattare con una Modalità Flash Diversa Impostata per Ogni Gruppo



Impostazioni Trasmettitore/Ricevitore Wireless

Imposta come Unità Trasmettente

Schermo Tattile: Scorri lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Trasmettitore" per entrare in modalità trasmettitore, scorri da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale.

Pulsanti e Selettore: Premi il pulsante dell'interruttore di accensione per far apparire l'interfaccia della modalità, ruota il selettore e premi il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in modalità trasmettente. Premere brevemente il pulsante dell'interruttore di alimentazione per tornare all'interfaccia principale.

Imposta come Unità Ricevente

Schermo Tattile: Scorri lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Ricevitore" per entrare in modalità ricevitore, scorri da sinistra a destra per tornare all'interfaccia principale.

Pulsanti e Selettore: Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione per far apparire l'interfaccia modalità, ruotare il selettore e premere il pulsante di impostazione per scegliere ed entrare in modalità unità ricevente. Premere brevemente il pulsante dell'interruttore di alimentazione per tornare all'interfaccia principale.

Informazioni sull'Unità Trasmettente

Utilizza due o più unità trasmettenti. Preparando diverse fotocamere con unità trasmettenti collegate, le fotocamere possono essere cambiate durante lo scatto mantenendo la stessa fonte di illuminazione (unità ricevente).

Accensione/Spegnimento dell'Unità Trasmettente (Flash) (Disponibile solo in V100 C)

Puoi impostare se il flash dell'unità trasmettente che invia il segnale wireless lampeggia o meno, e quando l'impostazione del flash dell'unità trasmettente è attiva, il flash si attiva come gruppo flash A.

Schermo Tattile: Scorri lo schermo da sinistra a destra per far apparire l'interfaccia della modalità, clicca sull'icona "Menu" per entrare nell'interfaccia del menu, scegli l'icona "Sender Flash" e clicca per accendere o spegnere il flash dell'unità trasmettente.

Pulsanti e Selettore: Premere il pulsante dell'interruttore di alimentazione per far apparire l'interfaccia modalità, ruotare il selettore e premere il pulsante di impostazione per entrare nell'interfaccia del menu e scegliere "Sender Flash", quindi ruotare il selettore e premere il pulsante di impostazione per accendere o spegnere il flash trasmettente. Premere brevemente il pulsante dell'interruttore di alimentazione per tornare all'interfaccia principale.

📢 Anche se il flash dell'unità trasmettente è spento, invia comunque segnali flash wireless.


TTL: Scatto Flash Wireless Completamente Automatico

Le istruzioni seguenti sono descritte nell'operazione su schermo tattile, è possibile utilizzare anche i pulsanti e il selettore.

• Utilizzo del Flash Wireless Automatico con una Singola Unità Ricevente

1. Impostazione dell'Unità Trasmettente


Cliccare sull'icona "Sender" sul pannello, quindi il V100 collegato alla fotocamera è impostato come unità trasmettente.



2. Impostazione dell'Unità Ricevente

Cliccare sull'icona "Receiver" sul pannello, quindi il V100 controllato in modalità wireless è impostato come unità ricevente.


X2T può essere impostato anche come Unità Trasmettente. X2T può controllare il valore ZOOM di V100 quando lo ZOOM è regolato in modalità automatica (A).




3. Controllare il Canale di Comunicazione /ID

Imposta i canali wireless e gli ID dell'Unità Trasmettente e dell'Unità Ricevente allo stesso valore. Ad esempio, se il canale dell'Unità Trasmettente è impostato su 1, allora anche il canale dell'Unità Ricevente deve essere 1.

Puoi anche utilizzare la funzione di sincronizzazione wireless per impostare rapidamente i canali e l'ID allo stesso valore.




(Questa interfaccia prende come esempio il V100 C, le interfacce di altri modelli possono differire)



4. Posizionare la Fotocamera e i Flash

La distanza di trasmissione dell'Unità Trasmettente e dell'Unità Ricevente è di circa 100m.



5. Impostare la Modalità Flash su <TTL>

Clicca sull'icona "Sender" sul pannello per entrare in modalità trasmittente. Premi e tieni premuto il riquadro del gruppo per passare alla compensazione del Flash Automatico TTL.


Si prega di impostare il flash dell'Unità Trasmettente su ON per far sì che l'Unità Trasmettente emetta lampi (disponibile solo in V100 C).



(Questa interfaccia prende come esempio il V100 C, le interfacce di altri modelli possono differire)


6. Verifica se il Flash è Pronto

Controllare se l'indicatore di prontezza del flash dell'unità trasmittente è acceso.



7. Controlla il Funzionamento del Flash

Premere il pulsante di test dell'unità trasmittente < ⚡ >. Quindi, l'unità ricevente scatterà. In caso contrario, regolare la distanza dall'unità trasmittente.




• Utilizzo del Flash Wireless Automatico con Molteplici Unità Riceventi

Quando è necessaria un'uscita del flash più forte o un'operazione di illuminazione più conveniente, aumentare il numero di unità riceventi e impostarle come un'unica unità ricevente.

Per aggiungere unità riceventi, utilizzare gli stessi passaggi dell'impostazione "utilizzo del flash wireless automatico con un'unica unità ricevente". Qualsiasi gruppo di flash può essere impostato (A/B/ C/D/E).

Quando il numero di unità riceventi è aumentato o l'unità trasmittente è impostata per il flash, viene implementato un controllo automatico per far sì che tutti i gruppi di flash emettano la stessa uscita del flash e garantiscano che l'uscita totale del flash sia conforme all'esposizione standard.



1. Premi il pulsante di anteprima della profondità di campo sulla fotocamera per attivare un flash di modellazione (V100 C).
2. Se la funzione di spegnimento automatico dell'unità ricevente è attiva, premi il pulsante di test dell'unità trasmittente per accenderla. Si prega di notare che il test di accensione non è disponibile durante il tempo di misurazione regolare della fotocamera.
3. Il tempo effettivo di spegnimento automatico dell'unità ricevente è modificabile tra 30min o 90min nelle impostazioni del menu.

M: Scatto Flash Stroboscopico Wireless con Flash Manuale

Utilizzando lo scatto wireless (flash multiplo) con flash manuale, è possibile scattare con un'impostazione di uscita del flash diversa per ciascuna unità ricevente (gruppo flash) mentre si impostano tutti i parametri sull'unità trasmittente.

1. Cliccare sull'icona "Sender" sul pannello, quindi il V100 collegato alla fotocamera è impostato come unità trasmittente.

Clicca sull'icona "Trasmettitore" sul pannello per entrare in modalità trasmittente. Premi e tieni premuto il riquadro del gruppo per passare alla potenza del flash manuale M.

2. Imposta l'uscita del flash di ciascun gruppo di flash

Cliccare sull'icona - o + per regolare l'uscita del flash di ciascun gruppo di flash.

3. Imposta i canali wireless e gli ID dell'unità trasmittente e dell'unità ricevente allo stesso valore.

Ad esempio, se il canale dell'unità trasmittente è impostato su 1, allora il canale dell'unità ricevente deve essere anch'esso 1.

Puoi anche utilizzare la funzione di sincronizzazione wireless per impostare rapidamente i canali e l'ID allo stesso valore.

4. Scatta la Foto

Ogni unità ricevente scatta con il rapporto di flash impostato.

Scatto Flash Stroboscopico Wireless con Flash Multiplo

1. Imposta l'Unità Trasmittente su Flash Multiplo Wireless

Cliccare sull'icona "Sender" sul pannello LCD dell'unità trasmittente per accedere alle impostazioni del trasmettitore. Scorrere lo schermo verso il basso per far apparire l'icona "Multi" e cliccare per attivarla, quindi scorrere verso l'alto per far apparire i parametri del flash multiplo wireless.

2. Imposta l'Uscita del Flash, il Numero di Flash e la Frequenza del Flash del Flash Multiplo Wireless

Cliccando sull'icona - o + è possibile regolare l'uscita del flash, facendo scorrere il numero davanti a "Times" è possibile regolare il numero di lampi, facendo scorrere il numero davanti a "Hz" è possibile regolare la frequenza del flash.

3. Imposta l'Unità Ricevente

Cliccare sull'icona "Receiver" sul pannello LCD dell'unità trasmittente per accedere alle impostazioni del ricevitore.

4. Imposta i Canali Wireless e gli ID dell'Unità Trasmittente e dell'Unità Ricevente allo stesso valore

Ad esempio, se il canale dell'Unità Trasmittente è impostato su 1, allora anche il canale dell'Unità Ricevente deve essere 1.

5. Accendi/Spegni il Flash Multiplo Wireless del Gruppo Unità Ricevente

Il flash multiplo wireless dell'unità ricevente A/B/C/D/E può essere acceso o spento direttamente sull'unità trasmittente.

▲ I parametri dell'unità ricevente possono essere impostati direttamente sull'unità trasmittente a condizione che i canali e gli ID siano impostati allo stesso valore.


Flash di Modellazione (Disponibile solo in V100 C e V100 N)

Se la fotocamera ha un pulsante di anteprima della profondità di campo, premendolo il flash si attiverà continuamente per 1 secondo. Questo è chiamato flash di modellazione. Ti consente di vedere gli effetti delle ombre sul soggetto e l'equilibrio dell'illuminazione. È possibile attivare il flash di modellazione durante lo scatto wireless o normale.

- Nota:
1. Per evitare il surriscaldamento e il deterioramento della testa del flash, non attivare il flash di modellazione per più di 10 volte consecutive. Se attivi il flash di modellazione 10 volte consecutive, lascia almeno 10 minuti di pausa per il flash per fotocamera.
 2. Il flash di modellazione non può essere attivato con le fotocamere Canon EOS 300 e Type-B.
 3. V100 S, V100 F e V100 O non supportano il flash di modellazione.

Flash di Rimbalzo

Puntando la testa del flash verso una parete o un soffitto, il flash rimbalzerà sulla superficie prima di illuminare il soggetto. Questo può ammorbidire le ombre dietro il soggetto per uno scatto dall'aspetto più naturale. Questo si chiama flash di rimbalzo.




Per impostare la direzione del rimbalzo, tenere la testa del flash e ruotarla fino a raggiungere un angolo soddisfacente.

- Nota:
1. Se la parete o il soffitto sono troppo lontani, il flash rimbalzato potrebbe essere troppo debole e causare una sottoesposizione.
 2. La parete o il soffitto dovrebbero essere di un colore bianco uniforme per un'elevata riflettanza. Se la superficie di rimbalzo non è bianca, potrebbe apparire una dominante di colore nella foto.

Avviso Batteria Scarica

Se la potenza della batteria è bassa, l'icona < > diventerà rossa. Si prega di sostituire o caricare immediatamente la batteria.



Altre Applicazioni

Attivazione Sync

Il jack del cavo di sincronizzazione è un plug da $\Phi 2,5$ mm. Inserisci qui un plug di attivazione e il flash verrà attivato in sincronia con l'otturatore della fotocamera.

Controllo con il Menu della Fotocamera (Disponibile solo in V100 C)


Se il flash per fotocamera è collegato a una fotocamera EOS che ha una funzione di controllo della fotocamera, il flash può essere controllato utilizzando lo schermo del menu della fotocamera.

Le funzioni che possono essere impostate sono le seguenti. Le impostazioni disponibili variano a seconda della modalità flash, delle impostazioni della funzione flash wireless e di altre condizioni.


| Funzione | |
|---|---|
| Attivazione del Flash | Accesso/Spento |
| Bilanciamento E-TTL | Priorità ambiente/Standard/Priorità flash |
| Misurazione TTL | Valutativa (Priorità al volto)/ Valutativa / Media |
| Controllo Continuo del Flash | Scatto E-TTL ogni volta / Scatto E-TTL la prima volta |
| Velocità di sincronizzazione del flash in modalità priorità di apertura | |
| Modalità Flash | Misurazione flash TTL (flash automatico) / flash manuale/flash multiplo (stroboscopico) |
| Funzioni Wireless | Flash wireless : Spento/Trasmissione radio |
| Zoom (Copertura del flash) | |
| Sincronizzazione dell'Otturatore | Sincronizzazione prima tendina/ Sincronizzazione seconda tendina/ Sincronizzazione ad alta velocità |
| Compensazione dell'Esposizione del Flash | |

Impostazione delle Funzioni del Flash per Fotocamera


1. Seleziona <Controllo flash> o <Controllo Speedlite esterno>.



2. Seleziona <Impostazioni funzione flash> o <Impostazione funzione esterna>.



3. Lo schermo delle impostazioni e gli elementi visualizzati variano a seconda della fotocamera.



Scatto con Sincronizzazione Globale dell'Otturatore (Disponibile solo in V100 S)

Utilizzando una combinazione di V100 S e una fotocamera dotata di sensore di immagine con otturatore globale, la fotografia con flash può essere sincronizzata con l'intera gamma di velocità dell'otturatore disponibili sulla fotocamera, consentendo esposizioni con flash più efficaci rispetto alla fotografia convenzionale con sincronizzazione ad alta velocità (HSS).

- Quando V100 S è utilizzato in modalità Flash Automatico TTL con una fotocamera a otturatore globale, il flash sarà sincronizzato correttamente sia a basse che alte velocità dell'otturatore. Rispetto a una fotocamera senza otturatore globale, con una fotocamera con otturatore globale, il tempo di flash HSS è più breve (circa 2-5 milisecondi), il tempo di riciclo è più veloce e la fotocamera può scattare più foto.
- Quando V100 S è utilizzato in modalità flash M (manuale) e si desidera utilizzare il flash a impulso singolo (non in modalità HSS) con otturatore ad alta velocità (con una velocità dell'otturatore superiore a 1/600), è possibile regolare il tempo di ritardo del flash della fotocamera per abbinare il tempo di esposizione, in modo da poter scattare con una quantità di luce più appropriata. Rispetto alla modalità HSS, questa modalità ha un indice di flash migliore con la stessa potenza.

Impostazioni di temporizzazione del flash:

Menu Fotocamera → (Esposizione/Colore) → [Flash] → [Impostazione Temporizzazione Flash] → [On] → imposta la temporizzazione del flash al valore desiderato.

Menu impostazioni temporizzazione flash ADJ:

On: Regola manualmente il tempo del flash (da 0 microsecondi a 1000 microsecondi).

Off: Non regola il tempo del flash

(il flash scatterà in modalità singola quando la velocità dell'otturatore è 1/600).

Come Abbinare il Flash e l'Otturatore:


Il flash a impulso singolo ad alta velocità dell'otturatore richiede un allineamento temporale molto preciso.

Come mostrato nella figura, l'otturatore deve essere attivato al momento dell'effetto luminoso ottimale del flash. Il metodo di abbinamento è il seguente:

Impostare il flash in modalità M (manuale) e accedere al menu, attivare ADJ nelle impostazioni del tempo del flash per fotocamera. Inserire il parametro ADJ che è correlato alla fotocamera e al flash utilizzati. Se si utilizza V100S con A9MIII, questo parametro è di circa 160 microsecondi quando V100S è wireless off, e di circa 560 microsecondi quando V100S è wireless on (se si utilizzano altre fotocamere con otturatore globale, è necessario abbinare a tempo pieno per determinare il tempo). Dopo aver impostato i parametri sopra, regolare l'otturatore della fotocamera a 1/80000 e la potenza del flash a 1 /256 (i requisiti di abbinamento sono più elevati per velocità dell'otturatore più veloci e potenza inferiore, se si regola la giusta combinazione, altre combinazioni sono solitamente adatte. Quando impostato su una velocità dell'otturatore veloce e alta potenza, poiché il tempo del flash è molto più lungo del tempo dell'otturatore, è possibile spostare il tempo indietro e selezionare il picco del flash.), è possibile regolare finemente i parametri ADJ per il tempo di esposizione ottimale nel caso in cui il flash non sia sincronizzato, quindi è possibile testare gli scatti sotto altri otturatori.

- Per cancellare tutte le impostazioni delle funzioni personalizzate, puoi entrare in [Cancella impostazioni] nel passaggio 2 e selezionare [Cancella tutte le C.Fn dello Speedlite] o [Cancella impostazioni C.Fn flash esterno]. Se la compensazione dell'esposizione del flash è già stata impostata con il flash per fotocamera, la compensazione dell'esposizione del flash non può essere impostata con la fotocamera. Per impostarla con la fotocamera, la compensazione dell'esposizione del flash del flash per fotocamera deve essere impostata a zero.
- Se eventuali funzioni personalizzate del flash e impostazioni del flash diverse dalla compensazione dell'esposizione del flash sono state impostate sia dalla fotocamera che dal flash, le impostazioni più recenti avranno effetto.

- A: Quantità di luce del flash
- B: Tempo
- C: Velocità dell'Otturatore
- D: Quantità di luce del flash a 1/256 di potenza
- F: Quantità di luce del flash esposto
- G: Tempistica di inizio del flash



- ▲ 1. Se imposti la velocità dell'otturatore della fotocamera a più veloce di 1/10000 e scatti una foto, la luminosità e il colore possono variare.
- 2. Per le fotocamere dotate di un sensore di immagine con otturatore globale, l'icona HSS non verrà visualizzata sul pannello indipendentemente dal fatto che l'impostazione di sincronizzazione ad alta velocità sia [ON] o [OFF].
- 3. Quando il flash è collegato alla fotocamera utilizzando un cavo di sincronizzazione, la fotocamera scatta con una sincronizzazione ad alta velocità tradizionale invece di utilizzare la sincronizzazione con otturatore globale, quindi la distanza che la luce del flash può raggiungere è ridotta.

Funzione di Protezione

Protezione da Sovratemperatura

- Per evitare il surriscaldamento e il deterioramento della testa del flash, non scattare più di 70 flash continui in rapida successione a piena potenza 1/1. Dopo 70 flash continui, concedere un tempo di riposo di almeno 10 minuti.
- Se scatti più di 70 flash continui e poi scatti altri flash a intervalli brevi, la funzione di protezione interna contro il surriscaldamento potrebbe attivarsi e far sì che il tempo di riciclo superi i 10 secondi. Se ciò accade, lasciare un tempo di riposo di circa 10 minuti e l'unità flash tornerà alla normalità.
- Quando la protezione da sovratemperatura è attivata, < > viene mostrato sul display LCD.

Numero di lampi che attiveranno la protezione da sovratemperatura:

| Numero di Flash Potenza del Flash | Lunghezza Focale | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 80mm | 105mm |
|--------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| | | 1/1 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| 1/2 | | 106 | 114 | 120 | 134 | 150 | 150 |
| 1/4 | | 215 | 231 | 240 | 273 | 300 | 300 |
| 1/8 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1/16 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1/32 | | | | | | | |
| 1/64 | | | | | | | |
| 1/128 | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 1/256 | | | | | | | |

Numero di lampi che attiveranno la protezione da sovratemperatura in modalità HSS:

| Livello di Uscita di Potenza | Numero di Flash |
|------------------------------|-----------------|
| 1/1 | 60 |
| 1/2 (+0.1~+0.9) | 70 |
| 1/4(+0.1~+0.9) | |
| 1/8(+0.1~+0.9) | |
| 1/16(+0.1~+0.9) | |
| 1/32(+0.1~+0.9) | 100 |
| 1/64(+0.1~+0.9) | |
| 1/128(+0.1~+0.9) | |
| 1/256(+0.1~+0.9) | |

Altre Protezioni

Il sistema fornisce protezione in tempo reale per garantire la sicurezza del dispositivo e la tua sicurezza. Di seguito sono elencati i messaggi di riferimento:

| Display | Significato |
|---------|---|
| Errore1 | Si verifica un guasto nel sistema di riciclo, quindi il flash non può scattare. Per favore riavviare l'unità flash. Se il problema persiste, si prega di inviare questo prodotto a un centro di manutenzione. |
| Errore3 | La tensione su due uscite del tubo flash è troppo alta. Si prega di inviare questo prodotto a un centro di manutenzione. |
| Errore5 | Anomalie nel circuito del flash. Si prega di inviare questo prodotto a un centro di manutenzione. |
| Errore9 | Si sono verificati alcuni errori durante il processo di aggiornamento. Si prega di utilizzare il metodo corretto di aggiornamento del firmware. |

Motivo e Soluzione per il Mancato Attivamento in Godox Wireless 2.4G

1. Disturbato dal segnale 2.4G nell'ambiente esterno (ad es. stazionebase wireless, router wifi 2.4G, Bluetooth, ecc.)

→ Per regolare l'impostazione del canale CH sul trigger del flash (aggiungere 10+ canali) e utilizzare il canale che non è disturbato. Oppure spegnere gli altri dispositivi 2.4G in funzione.

2. Si prega di assicurarsi che il flash abbia completato il suo ciclo sia in grado di seguire la velocità di scatto continuo (l'indicatore di pronto flash è acceso) e che il flash non sia in stato di protezione da surriscaldamento o altre situazioni anomale.

→ Si prega di ridurre la potenza di uscita del flash. Se il flash è in Modalità TTL, provare a cambiarlo in Modalità M (è necessario un pre-flash in Modalità TTL).

3. Se la distanza tra il trigger del flash e il flash è troppo vicina o meno (< 0.5m).

→ Si prega di attivare la "modalità wireless a distanza ravvicinata".

Serie X1: Tenere premuto il pulsante di attivazione, quindi accendere il dispositivo fino a quando l'indicatore lampeggia due volte.

Serie Xpro e X2T: Impostare il C.Fn-DIST su 0-30m.

Serie X3: Impostare la distanza di attivazione su 0-30m.

4. Se il trigger del flash e l'apparecchiatura del ricevitore sono in stato di batteria scarica o meno

→ Si prega di sostituire la batteria o caricarla in tempo.

5. Il firmware del trigger del flash è una versione più vecchia

→ Si prega di aggiornare il firmware del trigger del flash facendo riferimento al manuale di istruzioni per aggiornamenti specifici del firmware.

6. Il firmware della fotocamera è una versione più vecchia

→ Si prega di aggiornare il firmware della fotocamera facendo riferimento al suo manuale di istruzioni.

Dati Tecnici

| Model | V100 C | V100 S | V100 N |
|--|---|-------------|-------------|
| Sincronizzazione Global Shutter | | | |
| Sincronizzazione Global Shutter Wireless Radio | Non fornito | Fornito | Non fornito |
| Flash di Modellazione | Fornito | Non fornito | Fornito |
| Copertura del flash | Zoom automatico (la copertura del flash è impostata automaticamente per adattarsi alla lunghezza focale dell'obiettivo e alla dimensione dell'immagine) | | |
| | Zoom manuale (28-105mm) | | |

| Model | V100 O | V100 F |
|--|---|-----------------------------------|
| Sincronizzazione Global Shutter | Non fornito | Non fornito |
| Sincronizzazione Global Shutter Wireless Radio | | |
| Flash di Modellazione | | |
| Copertura del flash | Zoom automatico (la copertura del flash è impostata automaticamente per adattarsi alla lunghezza focale dell'obiettivo e alla dimensione dell'immagine) | |
| | Zoom manuale (28-105mm o 14-52mm) | Zoom manuale (28-105mm o 18-69mm) |

| Model | V100 C/V100 S/V100 N/V100 O/V100 F |
|---|---|
| Potenza (uscita 1/1) | 100Ws |
| Angolo della Testa del Flash | Testa del flash oscillante/inclinabile (flash di rimbalzo): 0 a 330° orizzontalmente e -7° a 120° verticalmente |
| Durata del Flash | 1/300s - 1/20000s |
| Controllo dell'Esposizione | |
| Sistema di Controllo dell'Esposizione | Flash Automatico TTL e Flash Manuale |
| Compensazione dell'Esposizione del Flash (FEC) | 3 passi con incrementi di 1/3 per ogni passo |
| Modalità Sincronizzazione | Sincronizzazione ad alta velocità (fino a 1/8000 secondi o 1/80000 secondi con fotocamera Sony dotate di otturatore globale), sincronizzazione sulla prima tendina e sincronizzazione sulla seconda tendina |
| Flash Multiplo | Fornito (fino a 100 volte, 100Hz) |
| Flash Wireless (Trasmissione Radio 2.4G) | |
| Funzione Wireless | Trasmettitore, Ricevitore |
| Gruppi del Trasmettitore | A, B, C, D, E(V100 C) M, A, B, C, D(V100 S/V100 N/V100 O/V100 F) |
| Gruppi del Ricevitore Controllabili | A, B, C, D, E |
| Portata di Trasmissione (circa) | 100m |
| Canali | 32: 01~32 |
| ID | OFF/01~99 |
| Raggio di assistenza alla messa a fuoco automatica (Non disponibile in V100 O) | |
| Portata effettiva (circa) | Centro: 0,6~10m / 2,0~32,8 piedi Periferia: 0,6~5m/2,0~16,4 piedi |
| Lampada di modellazione a LED | |
| Potenza | 2W |
| Temperatura del colore | 3300K±200K |
| Alimentazione | |
| Batteria al litio integrata | 7,2V/2980mAh |
| Tempo di riciclo | Circa 1,7 secondi. L'indicatore LED si accenderà quando il flash è pronto. |
| Flash a piena potenza | Approx. 400 |
| Risparmio energetico | Fornisce funzioni di standby e spegnimento automatico |
| Modalità di sincronizzazione del trigger | Slitta a contatto caldo, cavo di sincronizzazione da 2,5 mm |
| Dimensioni | |
| LxAxP | 2.81"×2.99"×8.11" |
| Peso netto senza batteria | ≈ 496g |
| Peso netto con batteria | ≈ 616g |

Le specifiche e i dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Risoluzione dei problemi

Se c'è un problema, fare riferimento a questa guida alla risoluzione dei problemi.

Il flash per fotocamera non si attiva.

- **Il flash per fotocamera non è fissato saldamente alla fotocamera.**

→ Fissare saldamente il piedino di montaggio della fotocamera alla fotocamera.

- **I contatti elettrici del flash per fotocamera e della fotocamera sono sporchi.**

→ Pulire i contatti.

- **< < > o < > > non è visualizzato nel mirino della fotocamera.**

→ Attendere fino a quando il flash è completamente riciclato e l'indicatore di pronto flash si accende.

→ Se l'indicatore di pronto flash si accende, ma < < > o < > > non è visualizzato nel mirino, controllare se questa unità flash è fissata saldamente alla slitta a contatto caldo della fotocamera.

→ Se l'indicatore di pronto flash non si accende dopo una lunga attesa, controllare se la carica della batteria è sufficiente. Se la carica della batteria è bassa, apparirà in rosso sul pannello LCD. Si prega di sostituire o caricare immediatamente la batteria.

L'alimentazione si spegne da sola.

- **Impostando come modalità wi-off/sender quando la funzione standby è attiva, il flash entrerà automaticamente in modalità sleep dopo 90 secondi di uso inattivo.**

→ Premi a metà il pulsante di scatto della fotocamera o premi qualsiasi pulsante per riattivare l'unità flash.

- **Impostando come modalità wi-off/sender quando la funzione standby è disattivata mentre la funzione di spegnimento automatico è attiva, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti (o 30 minuti, 90 minuti) di uso inattivo.**

→ Riavvia l'unità flash.

- **Impostando la modalità ricevitore quando la funzione di spegnimento automatico è attiva, il flash si spegnerà automaticamente dopo 60 minuti (o 30 minuti, 90 minuti) di uso inattivo.**

→ Riavvia l'unità flash.

Lo zoom automatico non funziona.

- **Il flash per fotocamera non è fissato saldamente alla fotocamera.**

→ Fissare il piedino di montaggio del flash per fotocamera alla fotocamera.

L'esposizione del flash è sottosposta o sovraesposta.

- **Hai usato la sincronizzazione ad alta velocità.**

→ Con la sincronizzazione ad alta velocità, la portata effettiva del flash sarà più breve. Assicurarsi che il soggetto sia entro la portata effettiva del flash visualizzata.

- **Hai usato la modalità flash manuale.**

→ Imposta la modalità flash su TTL o modifica l'uscita del flash.

Le foto hanno angoli scuri o solo parti del soggetto target sono illuminate.

- **La lunghezza focale dell'obiettivo supera la copertura del flash.**

→ Controllare la copertura del flash impostata. Questa unità flash ha una copertura del flash tra 28 e 105mm, che si adatta alle fotocamere di medio formato.

Aggiornamento del Firmware

- Questo prodotto supporta l'aggiornamento del firmware tramite la porta USB-C, si prega di utilizzare un cavo USB-C (venduto separatamente).
- Poiché l'aggiornamento del firmware necessita del supporto del software Godox G3 V1.1, si prega di scaricare e installare il "software di aggiornamento firmware Godox G3 V1.1" prima di procedere con l'aggiornamento. Quindi, scegli il file firmware correlato.
- Si prega di fare riferimento alla versione elettronica più recente del manuale di istruzioni.
- Il sito web per il download dell'aggiornamento firmware è: <https://www.godox.com/firmware-flash/>

Modelli di Fotocamere Compatibili

L'unità V100 C può essere utilizzata sui seguenti modelli di fotocamere

Canon EOS:

80D, 90D, 7D, 6D, 70D, 750D, 760D, 5D Mark IV, EOS 1DX, 6D Mark II, 77D, 800D, 5D Mark III, 5D Mark II, 60D, 7D Mark II, 600D, 50D, 30D, 40D, 500D, M5, M3, M50, R, RP, M6 II, R5, 1500D, 3000D, R7, R6 II, R50, R8, R5C, R10 R100, R5 II, R3, 200D II

L'unità V100 S può essere utilizzata sui seguenti modelli di fotocamere Sony:

α77II, α99, α77, DSC-RX10I, α6000, α7R, α6400, α7RII, α7RIII, α7M3, α9, α7RIV, α7R5, α7MIV, ZV-E10, α58, ILCE6000L, α7R3, α350, α9III

L'unità V100 N può essere utilizzata sui seguenti modelli di fotocamere Nikon:

D800, D750, D700, D610, D500, D200, D300S, D5, D4, D810, D780, D5300, D5200, D5100, D5000, D3300, D3100, D60, Z6, Z7II, Z8, ZFC

L'unità V100 O può essere utilizzata sui seguenti modelli di fotocamere:

Olympus: E-M1, PEN-F, E-M10II, E-PL8, E-P5, E-M10III

Panasonic: GH4, LX100, DMC-GF1, DMC-G85, DMC-GX85, DMC-LX100, DMC-FZ2500GK, S1

L'unità V100 F può essere utilizzata sui seguenti modelli di fotocamere della serie Fujifilm:

Le fotocamere Fujifilm sono divise in tre tipi in base ai loro diversi modi di controllo del flash per fotocamera:

A: X-Pro2, X-T20, X-T2, X-T1, GFX50s, GFX50R, X-T30, X-T4, X-T3, X-S20, X-T5, X-H2, X-T50

B: X-Pro1, X-T10, X-E1, X-A3

C: X100F, X100T

Modelli di fotocamere compatibili e supporto delle funzioni:

| Fotocamera | Flash per fotocamera | | | | | | Flash Multiplo |
|------------|----------------------|------------|-----|-----------|------------|-----|----------------|
| | Flash TTL | | | Flash M | | | |
| | Anteriore | Posteriore | HSS | Anteriore | Posteriore | HSS | |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ |
| C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Fotocamera | Controllo wireless 2.4G | | | | | | Flash Multiplo |
|------------|-------------------------|------------|-----|-----------|------------|-----|----------------|
| | Flash TTL | | | Flash M | | | |
| | Anteriore | Posteriore | HSS | Anteriore | Posteriore | HSS | |
| A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| B | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| C | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |

| Fotocamera | Raggio di assistenza AF |
|------------|-------------------------|
| A | ✓ |
| B | – |
| C | – |

1. X100T non ha la sincronizzazione sulla seconda tendina (REAR), la funzione di scatto ad alta velocità e il raggio di assistenza AF.
2. X-Pro1 e X-T10 non hanno la funzione di scatto ad alta velocità e il raggio di assistenza AF. La sincronizzazione sulla prima tendina (FRONT) e sulla seconda tendina (REAR) non sono regolabili in modalità flash manuale M.

- ▲ 1. Questa tabella elenca solo i modelli di fotocamera testati, non tutte le fotocamere. Per la compatibilità con altri modelli di fotocamera, si consiglia un auto-test.
2. I diritti di modificare questa tabella sono riservati.

Avvertenza IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation de l'OCDE peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Nota: questo dispositivo è stato testato per soddisfare i limiti per i dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla parte 15 delle norme della Federal Communications Commission degli Stati Uniti. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Il dispositivo genera e utilizza energia RF e la irradia, il che può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio se non installato e utilizzato secondo le istruzioni. Tuttavia, nessuna

Garanzia contro le interferenze in un'installazione specifica. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo il dispositivo, si incoraggia l'utente a tentare di correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:

- reindirizzamento o riposizionamento dell'antenna di ricezione.
- aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/tv esperto per assistenza.

Avertissement RF pour les appareils portables:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Équipement Peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Avvertenza

Frequenza operativa: 2412.99MHz – 2464.49MHz

Potenza massima EIRP: 5.0dBm

Dichiarazione di Conformità

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. In conformità con l'articolo 10(2) e l'articolo 10(10), questo prodotto è autorizzato per l'uso in tutti gli stati membri dell'UE. Per ulteriori informazioni sulla DoC, si prega di cliccare su questo link web:

<https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/>

Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 0mm dal corpo

Garanzia

Cari clienti, poiché questa scheda di garanzia è un certificato importante per richiedere il nostro servizio di manutenzione, si prega di compilare il seguente modulo in coordinamento con il venditore e conservarlo con cura. Grazie!

| | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Informazioni sul Prodotto | Modello | Numero di Codice del Prodotto |
| Informazioni sul Cliente | Nome | Numero di Contatto |
| | Indirizzo | |
| Informazioni sul venditore | Nome | |
| | Numero di Contatto | |
| | Indirizzo | |
| | Data di Vendita | |
| Nota | | |

Nota: Questo modulo deve essere sigillato dal venditore.

Prodotti Applicabili

Prodotti Applicabili il documento si applica ai prodotti elencati nelle Informazioni sulla Manutenzione del Prodotto (vedi sotto per ulteriori informazioni). Altri prodotti o accessori (ad es. articoli promozionali, omaggi e accessori aggiuntivi allegati, ecc.) non sono inclusi in questa garanzia.

Periodo di Garanzia

Il periodo di garanzia dei prodotti e degli accessori è attuato secondo le relative Informazioni di Manutenzione del Prodotto. Il periodo di garanzia è calcolato dal giorno (data di acquisto) in cui il prodotto viene acquistato per la prima volta, e la data di acquisto è considerata come la data registrata sulla scheda di garanzia al momento dell'acquisto del prodotto.

Come Ottenere il Servizio di Manutenzione

Se è necessario il servizio di manutenzione, è possibile contattare direttamente il distributore del prodotto o le istituzioni di servizio autorizzate. Puoi anche contattare il servizio post-vendita di Godox e ti offriremo assistenza. Quando si richiede il servizio di manutenzione, è necessario fornire una scheda di garanzia valida. Se non puoi fornire una scheda di garanzia valida, potremmo offrirti il servizio di manutenzione una volta confermato che il prodotto o l'accessorio rientra nell'ambito della manutenzione, ma ciò non sarà considerato un nostro obbligo.

Casi non applicabili

La garanzia e il servizio offerti da questo documento non sono applicabili nei seguenti casi: ① Il prodotto o l'accessorio ha superato il periodo di garanzia; ② Rottura o danni causati da uso, manutenzione o conservazione inappropriati, come imballaggio improprio, uso improprio, collegamento/ scollegamento improprio di apparecchiature esterne, caduta o schiacciamento da forze esterne, contatto o esposizione a temperature improprie, solventi, acidi, basi, allagamenti e ambienti umidi, ecc; ③ Rottura o danni causati da istituzioni o personale non autorizzati durante il processo di installazione, manutenzione, alterazione, aggiunta e rimozione; ④ Le informazioni identificative originali del prodotto o dell'accessorio sono modificate, alterate o rimosse; ⑤ Nessuna scheda di garanzia valida; ⑥ Rottura o danni causati dall'uso di software illegalmente autorizzato, non standard o non pubblicamente rilasciato; ⑦ Rottura o danni causati da forza maggiore o incidente; ⑧ Rottura o danni che non possono essere attribuiti al prodotto stesso. In caso di una delle situazioni sopra descritte, dovreste cercare soluzioni dalle parti responsabili correlate e Godox non si assume alcuna responsabilità. I danni causati da parti, accessori e software che vanno oltre il periodo o l'ambito di garanzia non sono inclusi nel nostro ambito di manutenzione. La normale decolorazione, abrasione e consumo non sono considerati rotture all'interno dell'ambito di manutenzione.

Informazioni su manutenzione e supporto tecnico

Il periodo di garanzia e i tipi di servizio dei prodotti sono attuati secondo le seguenti Informazioni sulla Manutenzione del Prodotto:

| Tipo di Prodotto | Nome | Periodo di Manutenzione (mese) | Tipo di Servizio di Garanzia |
|------------------|---|--------------------------------|--|
| Parti | Scheda circuito | 12 | Il cliente invia il prodotto al sito designato |
| | Batteria | 3 | |
| | Parte elettricaes, caricabatterie, ecc. | 12 | |
| Altri Elementi | Cavo di alimentazione, cavo di sincronizzazione, tubo flash, lampada di modellazione, guscio, coprilampada, dispositivo di bloccaggio, confezione, ecc. | No | Senza garanzia |

Godox Servizio post-vendita Chiama +86-755-29609320(8062)